Anmerkungen zum Copyright und zur Garantie

Dieses Dokument enthält Materialien, die durch internationale Kopierschutzgesetze geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers und Autors dieses Handbuchs reproduziert, versendet oder übertragen werden.

Die Informationen in diesem Dokument kann ohne Vorankündigung geändert werden und repräsentiert keine Verpflichtung seitens des Händlers, der keine Verantwortung für etwaige Fehler in diesem Handbuch übernimmt.

Keine Garantie oder Repräsentation, weder ausdrücklich noch angedeutet, wird hinsichtlich der Qualität oder Eignung für jedweden Teil dieses Dokuments gegeben. In keinem Fall ist der Hersteller verantwortlich für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aufgrund von Fehlern in diesem Handbuch oder Produkts auftreten.

In diesem Handbuch auftretende Produktnamen dienen nur zu Identifikationszwecken, und in diesem Dokument erscheinende Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Wenn Sie die Hauptplatineneinstellung nicht ordnungsgemäß vornehmen und dies zum fehlerhaften Arbeiten der Hauptplatine oder zum Hauptplatinenausfall führt, dann können wir keine Verantwortlichkeit garantieren.



KG7-Lite/KG7/KG7-RAID Motherboard User's Manual

Index

KAPIT	ΓEL 1.	EIGENSCHAFTEN DES KG7-LITE/KG7/KG7-RAID.	1-1	
1-1.	Eigen	SCHAFTEN DES KG7-LITE/KG7/KG7-RAID MOTHERBOARD		
1-2.	TECHNISCHE DATEN			
1-3.	Снес	KLISTE	1-4	
1-4.	LAYO	UT-DIAGRAMM FÜR KG7-LITE/KG7/KG7-RAID	1-5	
KAPIT	ΓEL 2.	INSTALLATION DES MOTHERBOARDS		
2-1.	INSTA	LLATION DES MOTHERBOARDS IM GEHÄUSELLATION VON AMD ATHLON TM XP, ATHLON UND DURON CPU	2-2	
2-2.	INSTA	LLATION VON AMD ATHLON [™] XP, ATHLON [™] UND DURON [™] CPU	2-3	
2-3.	INSTA	LLATION VON SYSTEMSPEICHER	2-6	
2-4.	ANSC	HLÜSSE, HEADER UND SCHALTER	2-7	
KAPIT	ΓEL 3.	DAS BIOS	3-1	
3-1.	CPU	SETUP [SOFT MENU [™] III]	3-2	
3-2.	STAN	DARD CMOS FEATURES-SETUPMENÜ	3-6	
3-3.	SETU	PMENÜ "ADVANCED BIOS FEATURES"	3-9	
3-4.	SETU	PMENÜ ADVANCED CHIPSET FEATURES	3-14	
3-5.	INTEC	GRIERTE PERIPHERIEGERÄTE	3-21	
3-6.	SETU	PMENÜ POWER MANAGEMENT	3-25	
3-7.	PNP/	PCI Konfiguration – Setupmenü	3-31	
3-8.	PC H	EALTH STATUS	3-34	
3-9.	Load	FAIL-SAFE DEFAULTS	3-35	
3-10.	Load	OPTIMIZED DEFAULTS	3-35	
3-11.	SET P	ASSWORD	3-35	
3-12.		& EXIT SETUP		
3-13.		Without Saving		
KAPIT	ΓEL 4.	RAID-EINSTELLUNGEN	4-1	
4-1.	RAID	D-EIGENSCHAFTEN DES KG7-RAID	4-1	
4-2.		SETUP AUF DEM KG7-RAID		
4-3.		BIOS-Einstellungsmenü		
KAPIT	ΓEL 5.	HPT 370A TREIBERINSTALLATION	5-1	
5-1.	DOS^0	3	5-1	
5-2.	WIND	ows [®] 98 SE	5-1	
5-3.	WIND	ows [®] 2000	5-3	
KAPIT	ΓEL 6.	HPT 370A RAID ADMINISTRATOR -		
		INSTALLATIONSANWEISUNG	6-1	
ANHA	NG A.	VIA 4 IN 1 TREIBERINSTALLATION FÜR WINDOWS	S® 98	
		SF & WINDOWS® 2000	4-1	

4200-0280-04

ANHANG B.	AMD AGP MINIPORT - TREIBERINSTALLATION FÜR WINDOWS® 98 SE & WINDOWS® 2000	
ANHANG C.	INSTALLATION DES VIA HARDWAREÜBERWACHUNGSSYSTEMS	C-1
ANHANG D.	BIOS-UPDATEANLEITUNG	<i>D-1</i>
ANHANG E.	FEHLERBEHEBUNG (BRAUCHEN SIE HILFE?)	E-1
ANHANG F.	WO SIE TECHNISCHE HILFE FINDEN	F-1

Kapitel 1. Eigenschaften des KG7-Lite/KG7/KG7-RAID

1-1. Eigenschaften des KG7-Lite/KG7/KG7-RAID Motherboard

Dieses Motherboard ist für AMD Socket A Athlon[™] XP, Athlon[™] und Duron[™] CPUs gedacht. Es unterstützt die AMD Socket-A-Struktur mit bis zu 2 GB (**nur KG7-Lite**) oder 3.5 GB (**nur KG7/KG7-RAID**) Speicher, Super I/O und Green PC-Funktionen.

Das KG7-Lite/KG7/KG7-RAID nutzt den AMD 761[™] Chipsatz für den evolutionären Schritt von PC 100/PC 133 SDRAM zu PC 1600/PC 2100 DDR SDRAM, wodurch die Geschwindigkeit des Systems und der Speicherbusse von 100 MHz auf 133 MHz erhöht wird. Sein 200 MHz/266 MHz Speicherinterface unterstützt die breite Palette von PC 1600/PC 2100 DDR SDRAM-Speichergeräten auf dem heutigen Markt.

AMD-761[™] ist ein Systembuscontroller, oder Northbridge, der die für die allgemeine Systemleistung wichtigen Hochgeschwindigkeits-Systemelemente sowie das Systeminterface zum Prozessor beherbergt, Die Schlüsselfunktionen des AMD-761[™] System Controller umfassen den 266 MHz Athlon System Bus, das 266 MHz DDR Speichersubsystem, das Graphikinterface für AGP 4X/2X/1X Modi (entspricht AGP 2.0) und das 33 MHz/32-bit PCI-Businterface (PCI 2.2 Entspricht), einschließlich Arbiter.

DDR SDRAM ist der neueste Speicherstandard, welcher maximale Übersetzungsbandbreite bietet und auch Datentransaktionsverzögerungen stark verringert. Diese Funktion verbessert die gesamte Systemleistung und -geschwindigkeit, besonders für Multimediaanwendungen.

Das KG7-Lite/KG7/KG7-RAID verfügt über eine eingebaute Ultra DMA 100-Funktion. Dies bedeutet, dass es für schnelleren HDD-Durchsatz sorgt, der die allgemeine Systemleistung fördert. Ultra DMA 100 ist der neueste Standard für IDE-Geräte. Er verbessert bestehende Ultra DMA 33-Technologie durch Erhöhung sowohl der Leistung als auch der Datenintegrität. Dieses neue Hochgeschwindigkeitsinterface verdoppelt die Ultra DMA 66 Burst-Datentransferrate fast auf 100 Mbytes/Sek.. Das Ergebnis ist maximale Plattenleistung durch das vorliegende PCI Local Bus-Umfeld. Ein weiterer Vorzug ist die Möglichkeit des Anschlusses von vier IDE-Geräten an Ihr System – Ultra DMA 66 oder Ultra DMA. Dies bringt Ihnen mehr Flexibilität bei der Erweiterung Ihres Computersystem.

KG7-RAID's eingebauter HighPoint HPT370A-Chipsatz unterstützt die Ultra DMA 100-Funktionen. Er bietet zwei IDE-Kanäle (IDE3, IDE4), die ebenfalls Ultra DMA 100-Spezificationem unterstützen, und er erlaubt den Anschluß weiterer vier IDE-Geräte in Ihrem Computersystem. Dies bedeutet, dass Ihr Computer insgesamt bis zu acht IDE-Geräte (IDE1 ~ IDE4) aufnehmen kann, was maximale Erweiterungsmöglichkeiten für Ihr Computersystem bezüglich zukünftiger Hardwareanforderungen erlaubt. Dieser Chipsatz unterstützt auch IDE RAID, einschliesslich RAID 0, RAID 1 und RAID 0+1. Diese Funktion maximiert Ihre Datenspeicherleistung und -sicherheit. (Nur KG7-RAID)

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID bietet hohe Flexibilität für Anwender, die Systeme auf AMD Socket A Athlon™ XP, Athlon™ und Duron™-Level bauen. Es bietet Optionen für 133 MHz/133 MHz CPU und Speicherbuskombinationen.

Das KG7-Lite/KG7/KG7-RAID bietet eingebaute Hardwareüberwachungsfunktionen (siehe *Anhang C* für detailliertere Information), die Ihren Computer überwachen und schützen und somit für ein sicheres Rechenumfeld sorgen

1-2 Kapitel 1

1-2. Technische Daten

1. CPU

 Unterstützt AMD Athlon[™] XP 1500+ ~ 2100+ oder zukünftige Sockel A-Prozessoren basierend auf 200 MHz/266 MHz. (100 MHz/133 MHz doppelte Datenrate)

- Unterstützt AMD Athlon[™] 700 MHz ~ 1.4 GHz oder zukünftige Sockel A-Prozessoren basierend auf 200 MHz/266 MHz. (100 MHz/133 MHz doppelte Datenrate)
- Unterstützt AMD Duron[™] 600 MHz ~ 1000 MHz oder zukünftige Sockel A-Prozessoren basierend auf 200 MHz. (100 MHz doppelte Datenrate)
- Unterstützt 200 MHz Alpha EV6-Bus für AMD Athlon[™] XP, Athlon[™] und Duron[™] Prozessoren

2. Chipsatz:

■ AMD 761/VIA VT82C686B Chipsatz

- Unterstützt Ultra DMA 33, Ultra DMA 66 und Ultra DMA 100 IDE-Protokolle
- Unterstützt Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
- Accelerated Graphics Port-Anschluss unterstützt AGP 2X (3.3V) und 4X (1.5V) Modus (Sideband) 3.3V-Geräte
- Unterstützt 200 MHz/266 MHz (100 MHz/133 MHz doppelte Datenrate)
 Speicherbuseinstellungen

■ Ultra DMA 133/RAID (nur für KG7-RAID)

- HighPoint HPT 370A IDE Controller
- Unterstützt Ultra DMA 133 MB/Sek. Datentransferrate
- Unterstützt RAID0 (Stripping-Modus für bessere Leistung)
- Unterstützt RAID1 (Mirroring-Modus für Datensicherheit)
- Unterstützt RAID 0+1 (Stripping und Mirroring)

3. Speicher (Systemspeicher)

■ Nur KG7-Lite:

- Zwei 184-polige DIMM-Sockel unterstützen PC1600/PC2100 DDR SDRAM-Module
- Unterstützt zwei DIMM ungepuffertes DDR SDRAM für maximal 2 GB oder zwei DIMM Registered DDR SDRAM für maximal 2 GB (64, 128, 256, 512 und 1024 MB DDR SDRAM-Module).

■ Nur KG7/KG7-RAID:

- Vier 184-polige DIMM-Sockel unterstützen PC1600/PC2100 DDR SDRAM-Module
- Unterstützt zwei DIMM ungepuffertes DDR SDRAM für maximal 2 GB (64, 128, 256, 512 und 1024 MB DDR SDRAM-Module).
- Unterstützt vier DIMM Registered DDR SDRAM für maximal 3.5 GB (64, 128, 256, 512 und 1024 MB DDR SDRAM-Module)

4. System BIOS

- CPU SOFT MENU[™] III, für einfache Einstellung der Prozessorparameter
- Award Plug und Play BIOS unterstützt APM und DMI
- AWARD BIOS mit Schreibschutz-Antivirus-Funktion

5. Multi I/O Funktionen

- Zwei Kanäle (IDE1 & IDE2) für Bus Master IDE-Schnittstellen unterstützen bis zu vier Ultra DMA 33/66/100 Geräte. (nur KG7-Lite/KG7)
 Und Zwei Kanäle (IDE3 & IDE4) für Bus Master IDE-Schnittstellen unterstützen bis zu vier Ultra DMA 33/66/100 Geräte. (nur KG7-RAID)
- Anschlüsse für PS/2-Tastatur und PS/2-Maus
- Ein Anschluss für Floppylaufwerk (bis zu 2.88 MB)
- Ein Anschluss für parallele Schnittstelle (Standard/EPP/ECP)
- Zwei serielle Schnittstellenanschlüsse
- Zwei USB-Anschlüsse

6. Verschiedenes

- ATX Formfaktor
- Ein AGP-Steckplatz, sechs PCI-Steckplätze
- Eingebauter Wake-on-LAN Header
- Eingebauter IrDA TX/RX Header
- Eingebauter Wake-On-Ring Header
- Eingebaute Ein SM-Bus Header
- Hardwareüberwachung: Ventilatorgeschwindigkeit, Spannungen, CPU und Systemumgebungstemperatur.
- Boardgröße: 305 * 245mm
- * Unterstützt Wake-on-LAN und Modem, jedoch muß der 5V-Standbystrom Ihres ATX-Netzteils mindestens 720mA Stromstärke aufweisen, ansonsten könnten die Funktionen nicht normal ablaufen.
- ★ Der PCI-Steckplatz 5 teilt IRQ-Signale mit dem HPT 370A IDE-Controller (unterstützt zukünftige ATA). Der Treiber für den HPT 370A IDE-Controller erlaubt die gemeinsame Nutzung von IRQ mit anderen PCI-Geräten. Wenn Sie allerings eine PCI-Karte Installieren, die eine gemeinsame IRQ-Nutzung mit anderen Geräten im PCI-Steckplatz 5 nicht zulässt, könnten eventuell Probleme auftreten. Weiterhin, wenn Ihr Betriebssystem (wie z.B. Windows® NT) Peripheriegeräten die gemeinsame Nutzung von IRQ-Signale nicht erlaubt, können Sie keine PCI-Karte im PCI-Steckplatz 5 installieren. (nur KG7-RAID)
- ★ Der HPT 370A IDE-Controller unterstützt Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-Massenspeichergeräte. Wir empfehlen deshalb, dass Sie außer Speicherlaufwerken keine Geräte, die ATA/ATAPI-Schnittstellen verwenden, (wie z.B. CD-ROM-Laufwerke), an eine HPT370A IDE-Verbindungsstelle (IDE3 & IDE4) anschließen. (nur KG7-RAID)
- * DDR DIMM-Module sollten in der Reihenfolge DIMM4 bis DIMM3 (nur KG7-Lite) oder DIMM4 zu DIMM1 (nur KG7/KG7-RAID) bestückt werden.
- Dies Motherboard unterstützt die Standard-Busgeschwindigkeiten 66MHz/100MHz/133MHz, welche von bestimmten PCI-, Prozessor- und Chipsatz-Spezifikationen vorgegeben werden. Erfolgreiche Überschreitung dieser Standard-Busgeschwindigkeiten ist aufgrund der spezifischen Komponentenspezifikationen nicht garantiert.

1-4 Kapitel 1

* Anschlusskabel für Ultra DMA 100-Geräte sind identisch mit denen für Ultra DMA 66-Geräte.

★ Technische Daten und Information in diesem Handbuch können ohne Vorankündigung geändert werden.

Anmerkung

Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer

1-3. Checkliste

Bitte prüfen Sie, ob Ihre Verpackung auch alles enthält. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Vertrieb.

- ☑ Ein ABIT KG7-Lite oder KG7 oder KG7-RAID-Motherboard
- ☑ Ein 80-drahtiges/40-poliges Bandkabel für Master und Slave Ultra DMA 100, Ultra DMA 66 oder Ultra DMA 33 IDE-Geräte (nur KG7-Lite/KG7)
- ☑ Zwei 80-drahtiges/40-poliges Bandkabel für Master und Slave Ultra DMA 100, Ultra DMA 66 oder Ultra DMA 33 IDE-Geräte (nur KG7-RAID)
- ☑ Ein Bandkabel für 5.25" und 3.5" Floppydiskettenlaufwerke
- ☑ Ein CD mit Treibern und Hilfsprogrammen
- ☑ Ein USB-Kabel
- ☑ Ein Motherboard-Handbuch
- ☑ Ein HPT 370A-Treiberdiskette (nur KG7-RAID)

1-4. Layout-Diagramm für KG7-Lite/KG7/KG7-RAID




Abb. 1-1. Komponentenplan des KG7-Lite/KG7/KG7-RAID Motherboard

1-6 Kapitel 1



Kapitel 2. Installation des Motherboards

Dieses KG7-Lite/KG7/KG7-RAID Motherboard bietet nicht nur die gesamte Standardausstattung klassischer PCs, sondern auch viel Flexibilität in punkto der Anforderungen zukünftiger Aufrüstarbeiten. Dieses Kapitel stellt sämtliche Standardausstattung Block Diagram vor und so vollständig wie möglich auch zukünftige Aufrüstmöglichkeiten. Dieses Motherboard unterstützt alle heute auf dem Markt erhältlichen AMD Athlon™ XP, Athlon™ und Duron™-Prozessoren (Für Details lesen Sie bitte Technische Daten in Kapitel 1.)

Dieses Kapitel ist wie folgt aufgeteilt:

- 2-1. Installation des Motherboards im Gehäuse
- **2-2.** Installation des AMD Athlon[™] XP, Athlon[™] oder Duron[™]-CPU
- 2-3. Installation von Systemspeicher
- 2-4. Anschlüsse, Header und Schalter

Bevor Sie mit der Installation beginnen



Bevor Sie Anschlüsse oder Zusatzkarten installieren oder abtrennen, denken Sie bitte daran, das ATX Netzteil auszuschalten (schalten Sie den +5V Standbystrom komplett ab), bzw. das Netzkabel von der Steckdose zu trennen, da ansonsten Motherboardkomponenten oder Zusatzkarten nicht arbeiten oder beschädigt werden könnten.



Benutzerfreundliche Anweisungen

Unser Ziel ist es, es allen Computerneulingen zu ermöglichen, die Installation selbst durchzuführen. Wir haben versucht, dieses Dokument in einer sehr klaren, knappen und einleuchtenden Weise zu schreiben, um Ihnen bei der Überwindung aller Hindernisse zu helfen, auf die Sie während der Installation stoßen könnten. Bitte lesen Sie unsere Anweisungen sorgfältig durch und befolgen sie Schritt für Schritt.

Diagramme und Fotos

Dieses Kapitel enthält Farbzeichnungen, Diagramme und Fotos; wir empfehlen Ihnen sehr, dieses Kapitel auf der PDF-Datei auf der beiliegenden CD zu lesen, da Farbe die Klarheit der Diagramme verbessert. Da Dateien über 3 MB schwer herunterzuladen sind, werden wir für die herunterladbare Ausgabe die Grafikund Fotoauflösung reduzieren, um die Dateigröße des Handbuchs zu verringern. Sollten Sie Ihr Handbuch von unserer Webseite heruntergeladen haben und nicht von der CD-ROM lesen, werden Vergrößerung von Grafik oder Fotos das Bild verzerren.

2-2 Kapitel 2

2-1. Installation des Motherboards im Gehäuse

Die meisten Computergehäuse haben eine Bodenplatte, auf der sich eine Reihe von Befestigungslöchern befinden, mit deren Hilfe Sie das Motherboard sicher verankern können und die zugleich Kurzschlüsse verhindern. Sie können das Motherboard auf zwei Arten auf der Bodenplatte des Gehäuses befestigen:

- mit Dübeln
- oder mit Abstandhaltern

Bitte sehen Sie sich das Bild unten mit den Dübeln und Abstandhaltern an; es gibt verschiedene Arten, aber alle sehen wie in der folgenden Abbildung aus:



die-Hauptplatine

Abb. 2-2 zeigt Ihnen, wie Sie das Motherboard mit Dübeln oder Abstandhaltern befestigen können.

Anmerkung

bevor Sie das Gehäuse wieder aufsetzen.

Wenn das Motherboard über Befestigungslöcher verfügt, die sich aber nicht mit den Löchern auf der Bodenplatte ausrichten lassen, und auch über keine Schlitze für die Abstandhalter verfügt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie können die Abstandhalter trotzdem in den Anbringungslöchern befestigen. Schneiden Sie den Bodenteil der Abstandhalter ab (der Abstandhalter könnte etwas hart und schwer zu schneiden sein, also Vorsicht mit den Händen!). Auf diese Weise können Sie das Motherboard immer noch an der Bodenplatte befestigen, ohne sich um Kurzschlüsse Sorgen machen zu müssen. Manchmal ist es nötig, mit den Plastikfedern die Schrauben von der PBC-Oberfläche des Motherboards zu isolieren, da sich gedruckte Schaltkreise oder Teile auf dem PCB in der Nähe des Befestigungslochs befinden, sonst könnte das Motherboard Schaden davontragen oder nicht korrekt arbeiten.

2-2. Installation von AMD Athlon[™] XP, Athlon[™] und Duron[™] CPU

Anmerkung

- Die Installation von Kühlblech und Lüfter ist notwendig, um Wärme von Ihrem Prozessor abzuleiten. Wenn Sie diese Elemente nicht installieren kann zu Überhitzung und Schaden am Prozessor führen
- AMD Socket A Prozessoren produzieren eine Menge Betriebswärme, daher brauchen Sie ein großes Kühlblech, welches speziell für den AMD Socket A Prozessor entworfen wurde, da ansonsten Überhitzung und Schaden am Prozessor entstehen kann.
- Wenn Ihr Prozessorlüfter und sein Netzkabel nicht korrekt installiert sind, schließen Sie das ATX Netzkabel nie an das Motherboard an. Dies kann möglichen Schaden am Prozessor verhindern.
- Bitte schauen Sie im Installationshandbuch Ihres Prozessors oder anderer Dokumentation Ihres Prozessor für detaillierte Anleitungen zur Installation nach.

Die Installation der AMD Socket A Athlon[™] XP, Athlon[™] und Duron[™] Prozessoren ist einfach, genau wie bei den Socket 7 Pentium[®]-Prozessoren davor. Da ein "Socket A" ZIF (**Z**ero Insertion Force) Sockel verwendet wird, können Sie den Prozessor ganz leicht in seine Position bringen. Abb. 2-3 zeigt Ihnen, wie der Sockel A aussieht und wie der Hebel zu öffnen ist. Sockel A hat mehr Pins als Sockel 7, daher können Sie keinen Pentium-Prozessor in einen Sockel A einbauen.




Abb. 2-3. Sockel A und Hebeloffnung Abb. 2-4. Installieren Sie die CPU in Sockel A

Bevor Sie den Hebel anheben, müssen Sie die Sockelverriegelung lösen. Heben Sie den ganz an und bereiten Sie das Einsetzen des Prozessors vor. Hiernach müssen Sie den Prozessor-Pin 1 mit dem Sockel-Pin 1 ausrichten. Bei falscher Ausrichtung können Sie den Prozessor nicht problemlos und komplett einsetzen, und die Prozessor-Pins passen nicht gänzlich in den Sockel. Wenn dies der Fall ist, ändern Sie bitte die Richtung, bis der Prozessor leicht und komplett in den Sockel A eingesetzt werden kann. Siehe hierzu Abb. 2-4. Zugleich sollten Sie die Höhe des Thermistor-Elements für die Prozessortemperaturerkennung prüfen, (wenn Ihr Motherboard über diese Komponente verfügt), danach können Sie den Prozessor langsam in Sockel A einsetzen. Zuletzt müssen Sie nachsehen, ob die Ränder von Prozessor und Sockel A parallel sind. Sie sollten parallel und nicht schief sitzen.

Wenn Sie mit dem oben beschriebenen Vorgang fertig sind, drücken Sie den Hebel wieder nach unten in seine Originalposition. Hierbei sollten Sie fühlen, wie die Hebelverriegelung in Sockel A einrastet. Nun haben Sie die Prozessorinstallation beendet.

2-4 Kapitel 2

Tipps zur Kühlblechinstallation

Da der Prozessor viel Betriebswärme abgibt, sollten Sie ein von AMD empfohlenes Kühlblech verwenden, um die Prozessortemperatur innerhalb normaler Betriebslevels zu halten. Das Kühlblech ist groß und schwer, daher sitzt viel Spannung auf der Befestigungsplatte. Wenn Sie das Kühlblech auf dem Prozessor und seinem Sockel installieren, müssen Sie die Befestigungsplatte sehr vorsichtig auf den Haken zu beiden Seiten des Prozessorsockels anbringen. Wenn Sie hierbei nicht umsichtig vorgehen, könnte die Befestigungsplatte die PCB-Oberfläche ankratzen und Schäden an den Schaltkreisen anrichten, die Sockelhaken abbrechen oder den Druckguss oben auf dem Prozessor beschädigen.



Bitte gehen Sie in der unten beschriebene Reihenfolge vor. **Kehren Sie diese Reihenfolge nicht um**, da sonst eine Situation wie auf dem Foto auftreten kann. Aus Gründen des CPU-Sockeldesigns sind die Haken auf der linken Seite nicht so stark wie die auf der linken Seite. Wenn Sie unseren Vorschlägen folgen, werden Sie Schäden an Ihrem Prozessor und Sockel verhindern.

Anmerkung

Aufgrund von Gehäusestrukturproblemen nehmen Sie bitte immer erst das Motherboard aus dem Gehäuse, bevor Sie einen Kühlblechsatz einsetzen oder entfernen.


Der korrekte Vorgang zur Installation des Kühlblechsatzes:



Installieren Sie zuerst den Prozessor im Prozessorsockel.



Setzen Sie die linke Seitenplatte des Kühlblechs in die Befestigungshaken auf der linken Seite des Prozessorsockels. Achten Sie auf einen engen Sitz. Siehe Foto links.



Setzen Sie einen Flachkopfschraubenzieher in den mittleren Schlitz der rechten Befestigungsplatte und drücken nach unten. Nun können Sie die Befestigungsplatte über die Sockelhaken auf der rechten Seite schieben. Siehe Foto links.



Siehe Foto links. Sie haben die Kühlblechinstallation beendet

Halten Sie nun das ganze Kühlblech und schütteln es leicht, wobei Sie darauf achten, dass die rechte Unterseite des Kühlblechs nicht in Kontakt mit der rechten Seite des Sockels kommt (siehe Bild unten),da ansonsten der Prozessor die nicht in korrektem Kontakt mit dem Kühlblech steht, was zu Schäden am Prozessor führen kann.

Denken Sie daran, das Netzkabel des Kühlblechlüfters mit dem Header für den CPU-Lüfter auf dem Motherboard zu verbinden.



Jetzt können Sie das Motherboard wieder I Gehäuse installieren.

Wenn Sie mit allen oben beschriebenen Vorgängen fertig sind, können Sie das ATX-Netzkabel an das Motherboard anschließen.

Wenn Sie unterschiedliche Kühlblechsätze haben, schauen Sie bitte im Handbuch Ihres Kühlblechsatzes nach. Das Foto links zeigt eine andere Art von Kühlblechbefestigungsplatte. Die Installationsschritte sind identisch - von links nach recht.



Wir empfehlen Ihnen sehr, ein Kühlblech mit drei Löchern in der Befestigungsplatte zu verwenden. Dies sorgt für beste Stabilität und verhindert Schäden an den Sockelbefestigungshaken.

Das Foto links zeigt die untere rechte Seite des Kühlblechs in Kontakt mit der rechten Seite des Sockels. In dieser Situation steht der Prozessor nicht in korrektem Kontakt mit dem Kühlblech. Wenn Sie den Computer in diesem Moment starten, wird der Prozessor sofort beschädigt. Prüfen Sie diese Stelle immer nach der Kühlblechinstallation. 2-6 Kapitel 2

2-3. Installation von Systemspeicher

Dieses Motherboard bietet zwei 184-polige DDR DIMM (nur KG7-Lite) oder vier 184-polige DDR DIMM (nur KG7/KG7-RAID)-Steckplätze für Speichererweiterung. Die DDR DIMM-Sockel unterstützen 8 Mx64 (64 MB), 16 Mx64 (128 MB), 32 Mx64 (256 MB), 64 Mx64 (512 MB), und 128 Mx64 (1024 MB) oder Double Density DDR DIMM-Module. Mindestspeicher ist 64 MB, und maximal können 2 GB (nur KG7-Lite) oder 3.5 GB (nur KG7/KG7-RAID) DDR SDRAM eingebaut werden. Das Systemboard verfügt über zwei Speichermodulsteckplätze (für insgesamt vier Bänke) (nur KG7-Lite) oder vier Speichermodulsteckplätze auf dem Systemboard (für insgesamt acht Bänke) (nur KG7/KG7-RAID). Zur Erstellung eines Speicherarrays müssen Sie die folgenden Regeln beachten.

- Die Module sollten in der Reihenfolge DIMM4 bis DIMM3 (KG7-Lite) oder DIMM4 bis DIMM1 (KG7/KG7-RAID) bestückt.
- Unterstützt Single und Double Density DDR DIMMS.

Bank	Speichermodul	Gesamtspeicher
Bank 0, 1	64 MB, 128MB, 256 MB,	64 MB ~ 1GB
(DDR DIMM1)	512 MB, 1024 MB	(KG7/KG7-RAID)
Bank 2, 3	64 MB, 128MB, 256 MB,	64 MB ~ 1 GB
(DDR DIMM2)	512 MB, 1024 MB	(KG7/KG7-RAID)
Bank 4, 5	64 MB, 128MB, 256 MB,	64 MB ~ 1 GB
(DDR DIMM3)	512 MB, 1024 MB	(KG7-Lite/KG7/KG7-RAID)
Bank 6, 7	64 MB, 128MB, 256 MB,	64 MB ~ 1 GB
(DDR DIMM4)	512 MB, 1024 MB	(KG7-Lite/KG7/KG7-RAID)
Gesamt-Syst	emspeicher für KG7-Lite	64 MB ~ 2 GB
Gesamt-Systemsp	eicher für KG7 & KG7-RAID	64 MB ~ 3.5 GB

Tabelle 2-1. Gültige Speicherkonfigurationen

Im Allgemeinen ist die Installation von SDRAM-Modulen auf Ihrem Motherboard ganz einfach. Schauen Sie sich Abb. 2-5 an, um zu sehen, wie ein 184-poliges PC1600 & PC2100 DDR SDRAM-Modul aussieht.




Abb. 2-5. PC1600/PC2100 DDR Modul und Komponentenmarkierung

DIMM-Steckplatz beschädigen kann.

Im Gegensatz zur Installation von SIMMs, können DIMMs direkt in den Steckplatz eingeschnappt werden. Anmerkung: Bestimmte DDR DIMM-Steckplätze weisen geingfügige physische Unterschiede auf. Sollte Ihr Modul nicht zu passen scheinen, zwingen Sie es bitte nicht in den Steckplatz, da dies das Speichermodul oder den DDR

Der folgende Vorgang zeigt Ihnen die Installation eines DDR DIMM Moduls in einen DDR DIMM Steckplatz.

- **Schritt 1.** Bevor Sie das Speichermodul installieren, stellen Sie bitte den Netzstrom des Computers in die Position *off* und trennen das Netzkabel von Ihrem Computer ab.
- Schritt 2. Nehmen Sie das Computergehäuse ab.
- Schritt 3. Bevor Sie elektronische Komponenten berühren, berühren Sie zuerst ein unlackiertes, geerdetes Metallobjekt, um etwaige in Ihrer Kleidung oder Ihrem Körper gespeicherte statische Elektrizität zu entladen



Speichermoduls

im folgenden Abschnitt beschrieben sind.

Schritt 4. Finden Sie den 184-poligen DDR DIMM-Erweiterungssteckplatz Ihres Computers.

Schritt 5. Setzen Sie das DDR DIMM-Modul wie im Bild gezeigt in den Erweiterungssteckplatz. Achten Sie darauf, wie das Modul im Steckplatz sitzt. Schauen Sie sich Abb. 2-6 für Details an. Dies stellt sicher, dass das DDR DIMM-Modul nur auf eine Weise in den Steckplatz eingesetzt werden kann. Drücken Sie das DDR DIMM-Modul fest in

den DDR DIMM-Steckplatz, bis es komplett und fest darin sitzt.

Schritt 6. Nach der Installation des DDR
DIMM-Moduls sind Sie fertig und können
den Deckel des Computers wieder aufsetzen,
oder Sie können damit fortfahren, andere
Geräte und Zusatzkarten zu installieren, die

Anmerkung

Wenn Sie ein DIMM-Modul ganz im DDR DIMM-Steckplatz installiert haben, sollte die Auswurflasche fest im DDR DIMM-Modul sitzen und beide Einbuchtungen auf beiden Seiten korrekt einpassen.

Sie können den Unterschied zwischen dem PC1600 und PC2100-DDR SDRAM von außen kaum erkennen; Sie können sie nur durch die Aufkleber auf den RAM-Modulen unterscheiden. Diese Aufkleber zeigen Ihnen die Struktur der Module.

2-4. Anschlüsse, Header und Schalter

Im Innern des Gehäuses jedes Computers findet man viele Kabel und Stecker, die angeschlossen werden müssen. Diese Kabel und Stecker sind normalerweise einzeln mit Anschlüssen auf dem Motherboard verbunden. Sie müssen genau auf die Anschlussorientierung der Kabel achten und, wenn vorhanden, sich die Position des ersten Pols auf dem Anschluss merken. In den folgenden Erläuterungen beschreiben wir die Wichtigkeit des ersten Pols.

Wir zeigen Ihnen hier alle vorhandenen Anschlüsse, Header und Schalter und auch, wie sie angeschlossen werden. Bitte lesen Sie den gesamten Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie versuchen, die komplette Hardwareinstallation im Innern des Computergehäuses durchzuführen.

Abb. 2-7 zeigt Ihnen alle Anschlüsse und Header, die wir im nächsten Abschnitt behandeln. In diesem Diagramm können Sie jeden hier beschriebenen Anschluss und Header finden.

2-8 Kapitel 2

Anmerkung

Die Komponentenabbildung unterscheidet sich eventuell etwas vom Aussehen der Komponenten auf Ihrer Hauptplatine, da es viele Modelle gibt. Wir nehmen die KG7-RAID-Hauptplatine als Standard; alle Beschreibungen der Anschlüsse und Sockeln basieren auf der KG7-RAID -Hauptplatine.

Alle hier besprochenen Anschlüsse, Header und Schalter hängen von Ihrer Systemkonfiguration ab. Einige der Funktionen in Ihrem System müssen Sie vielleicht anschließen oder konfigurieren, je nach Peripheriegerät. Wenn Ihr System nicht über solche Zusatzkarten oder Schalter verfügt, können Sie einige der spezielleren Anschlüsse ignorieren.




Abb. 2-7. Alle Anschlüsse und Header für das KG7-Lite/KG7/KG7-RAID

Zuerst werfen wir einen Blick auf die Header des KG7-RAID und ihre Funktionen.


(1). ATX1: Anschluss für ATX-Netzeingang

Achtung

Wenn die Netzteilanschlüsse nicht sachgemäß mit dem ATX-Netzteil verbunden sind, könnten Netzteil oder Zusatzkarten Schaden davontragen.

Ein Ende des Netzstromkabels wird an das ATX-Netzteil und das andere Ende (Netzstecker) an eine Steckdose angeschlossen. Achten Sie darauf, daß beim Einstecken in die Steckdose das runde Loch in der Mitte ist. Der Schlitz auf der rechten Seite wird Erdungsschlitz genannt und ist länger als der auf der linken Seite. Der Schlitz auf der linken Seite ist der stromführende Schlitz. Sie können mit einem Elektroskop seine Polarität erkennen oder mit einem Spannungsmesser die Spannung beider Schlitze messen. Wenn Sie ein Elektroskop in den stromführenden Schlitz stecken, leuchtet es auf. Mit eine Spannungsmesser werden Sie entdecken, dass der stromführende Schlitz eine höhere Spannung aufweist.


Wenn Sie die Polarität des Netzsteckers umkehren, könnte die Lebenserwartung Ihrer Computergeräte beeinträchtigt werden oder einen elektrischen Schlag auslösen, wenn Sie das Computergehäuse berühren. Wir empfehlen Ihnen, den Netzstecker des Computers für größere Sicherheit und zur Vermeidung elektrischer Schläge an eine Dreiloch-Steckdose anzuschließen.



Verbinden Sie den Anschluss des Netzteils mit dem ATX1-Anschluss hier. Denken Sie daran, den Anschluss des ATX-Netzteils fest in das Ende mit dem ATX-Anschluss zu drücken, um eine feste Verbindung zu garantieren.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung des Pols

(2). FAN1, FAN2, FAN3 & FAN4 Header




Schließen Sie den Anschluss vom CPU-Lüfter am Header namens FAN4, den Anschluss vom Gehäuselüfter an den Header FAN1 bzw. FAN3 und den Anschluss vom Netzteillüfter am Header FAN2 an. Sie müssen den CPU-Lüfter am Prozessor anschließen, oder Ihr Prozessor wird nicht richtig funktionieren bzw. kann Schaden durch Überhitzung davontragen. Um zu starken Anstieg der Temperatur im Computergehäuse zu vermeiden, schließen Sie auch den Gehäuselüfter an.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Pins

2-10 Kapitel 2

(3). IR1: IR Header (Infrarot)




Für Pole 1 bis 5 n besteht eine bestimmte Ausrichtung. Schließen Sie hier nur den Anschluss des IR KIT oder IR-Geräts an den IR1 Header an (nur linke Reihe). Dieses Motherboard unterstützt Standard IR-Transferraten.

Pol-Nr.	Name oder Signaleigenschaft	Pol-Nr.	Name oder Signaleigenschaft
1	+5V	4	Erdung
2	Keine Verbindung	5	IR_TX
3	IR_RX		

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Pole

(4). WOR1: Wake On Ring-Header




Wenn Sie einen internen Modemadapter haben, der diese Funktion unterstützt, können Sie das entsprechende Kabel des internen Modemadapters mit diesem Anschluss verbinden. Diese Funktion lässt Ihren Computer per Fernbedienung durch das Modem aufwachen.

Anmerkung: Achten Sie auf Ausrichtung und Position der Pole

(5). WOL1: Wake on LAN- Anschluss


Wenn Sie einen Netzwerkadapter haben, der diese Funktion unterstützt, dann können Sie das entsprechende Kabel vom Netzwerkadapter mit dem Sockel verbinden. Diese Funktion lässt Ihren Computer per Fernbedienung durch ein lokales Netzwerk aufwachen. Eventuell benötigen Sie ein spezielles Utilityprogramm wie das PCnet Magic Packet-Utility, um das Aufwachereignis zu steuern.

Es gibt drei WOL-Typen: "RWU-high (Remote Wake-Up high)", "RWU-low (Remote Wake-Up low)" und "PME (Power Management Event)". Dieses Motherboard unterstützt nur "RWU-low (Remote Wake-Up low)".



Anmerkung: Achten Sie auf Ausrichtung und Position der Pole


(6). SMB1 Header: Anschluss für System Management Bus (SM-Bus)



Dieser Anschluss ist für den System Management Bus (SM-Bus) reserviert. Der SM-Bus ist eine spezielle Anwendung eines I²C Bus. I²C ist ein Multi-Master-Bus, was bedeutet, dass mehrere Chips an denselben Bus angeschlossen werden könne, wobei jeder einzelne davon durch Initiieren von Datentransfers als ein Master wirken kann. Wenn mehr als ein Master gleichzeitig versucht, den Bus zu steuern, entscheidet ein Schlichtungsprozess, welcher Master ven Vorrang bekommt. Sie können den ABIT™ Postman® an diesen Header anschließen, oder auch andere Geräte, die den SM-Bus nutzen.


Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Pins.

(7). TCPU1 & TSYS1: Temperature Thermistor



Der TCPU1 dient zur Erkennung der CPU-Temperatur. Der TSYS1 erkennt die Temperatur des Systemfelds. Sie können die gemessenen Werte im BIOS oder dem VIA-Hardwareüberwachungsfenster sehen. 2-12 Kapitel 2


(8). USB2 Header: Header für zusätzliche USB Stecker



Dieser Header dient zum Anschluss der zusätzlich USB-Schnittstellenstecker. Sie können das speziellen Kabel für die USB-Schnittstelle (Option) benutzen, welches Ihnen zwei zusätzliche USB-Stecker bietet, die Sie auf der Rückseite anbringen können.

Polnr.	Name oder Bedeutung des Signals
1	VCC0
2	VCC1
3	Data0 -
4	Data1 -
5	Data0 +
6	Data1 +
7	Erde
8	Erde

(9). CCMOS1: CMOS-Entladebrücke



Die Brücke CCMOS entlädt den CMOS-Speicher. Wenn Sie das Motherboard installieren, vergewissern Sie sich, dass diese Brücke auf Normalbetrieb eingestellt ist (Pol 1 und 2 kurzgeschlossen). Siehe Abb. 2-8.





Abb. 2-8. CCMOS1 Brückeneinstellung

Anmerkung

Bevor Sie das CMOS löschen, müssen Sie zuerst den Strom ausschalten (einschließlich des +5V Standbystroms), da ansonsten Ihr System nicht ordnungsgemäß funktionieren könnte.

Nach der Aktualisierung Ihres BIOS und vor dem Systemstart, löschen Sie bitte zuerst das CMOS und setzen dann den Jumper in seine voreingestellte Position. Hiernach können Sie Ihr System neu booten und sicherstellen, dass es korrekt funktioniert.

(10). Header PN1 und PN2



PN1 und PN2 sind für Schalter und Anzeigen auf der Gehäusefrontplatte. Diese beiden Header haben verschiedene Funktionen. Sie müssen auf Position und Ausrichtung der Pole achten, andernfalls könnte das System nicht richtig arbeiten. Abb. 2-9 zeigt Ihnen die PN1 und PN2-Funktionen der Pole.




Abb. 2-9. Definition der Pole PN1 und PN2

PN1 (Pol 1-2-3): Netz-LED Header

Pole 1 bis 3 sind spezifisch ausgerichtet. Verbinden Sie die drei Adern des Netz-LED-Kabels mit Polen 1~3. Prüfen Sie, ob die richtigen Pole mit den richtigen Anschlüssen auf dem Motherboard verbunden werden. Wenn Sie sie falsch installieren. leuchtet die Netz-LED nicht korrekt auf.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Netz-LED-Pole.

PN1 (Pol 6-7): Header für Festplatten-LED

Verbinden Sie das Kabel von der Festplatten-LED an der Frontplatte des Gehäuses mit diesem Header. Wenn Sie es falsch installieren, leuchtet die LED nicht korrekt auf.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Festplatten-LED-Pole.

PN1 (Pol 8-9): Header für Netzschalter

Verbinden Sie das Kabel vom Netzschalter auf der Frontplatte des Gehäuses mit diesem Header.

PN1 (Pol 10-11): Hardware-Suspendschalter (SMI Schalter) Header

Verbinden Sie das Kabel des Suspendschalters an der Frontplatte des Gehäuses (wenn vorhanden) mit diesem Header. Aktivieren/deaktivieren Sie mit diesem Schalter die Strommanagement-Funktion der Hardware.

Anmerkung: Wenn Sie die ACPI-Funktion im BIOS-Setup-Programm aktivieren, ist diese Funktion deaktiviert.

PN2 (Pol 1-2): Header für Hardware-Rückstelltaste

Verbinden Sie das Kabel von der Rückstelltaste an der Gehäusefrontplatte mit diesem Header. Drücken Sie die Rückstelltaste mindestens eine Sekunde lang, um das System neu zu starten.

PN2 (Pol 4-5-6-7): Lautsprecher-Header

Verbinden Sie das Kabel das Systemlautsprechers mit diesem Header.

2-14 Kapitel 2

PN2 (Pin 9-10) Suspend LED Header:

Stecken Sie das zweiadrige LED-Kabel in Pins 9 und 10. Wenn Sie es in der falschen Richtung installieren, leuchtet die LED nicht korrekt. Anmerkung: Achten Sie auf Pin-Position und Ausrichtung der Suspend-LED. Eine


Liste der Pins mit PN1 und PN2 finden Sie in Tabelle 2-2.

Für eine Liste der Namen der PN1- und PN2-Pole schauen Sie bitte Tabelle 2-2 nach.

Tabelle 2-2. Liste der Namen der PN1- und PN2-Pole

POL Name		Bedeutung des Signals	POL Name		Bedeutung des Signals
	POL 1	+5VDC		POL 1	Erde
	POL 2	Keine Verbindung		POL 2	Eingabe für Rückstelltaste
	POL 3	Erde	ĺ	POL 3	Keine Verbindung
	POL 4	Keine Verbindung		POL 4	+5VDC
	POL 5	Keine Verbindung	PN2	POL 5	Erde
	POL 6	Strom-LED		POL 6	Erde
	POL 7	Festplatte aktiv		POL 7	Lautsprecherdaten
	POL 8	Erde		POL 8	Keine Verbindung
	POL 9	Strom an/aus-Signal		POL 9	Strom-LED
PN1	POL 10	Erde		POL 10	Suspend aktiv
	POL 11	Suspend-Signal		POL 11	Keine Verbindung

(11). Anschluss FDC1



Computersystemen.

Dieser 34-polige Anschluss heißt "Anschluss für Floppydiskettenlaufwerk". Sie können hier ein 360K, 5.25", 1.2M, 5.25", 720K, 3.5", 1.44M, 3.5" oder 2.88M, 3.5" Floppydiskettenlaufwerk anschließen, selbst ein 3 Modus-Floppydiskettenlaufwerk (ein 3 1/2" Laufwerk, das in japanischen Computersystemen eingesetzt wird).

Ein Floppydiskettenlaufwerk/Bandkabel hat 34 Litzen und zwei Stecker zum Anschluss zweier Floppydiskettenlaufwerke. Nach dem Anschluss des einzelnen Endes an FDC1 verbinden Sie die beiden Anschlüsse mit dem anderen Ende an die Floppydiskettenlaufwerke. Die meisten Leute installieren nur ein Floppydiskettenlaufwerk in ihren


Anmerkung

Eine rote Markierung auf einer Litze bestimmt typischerweise die Lage von Pol 1. Sie müssen den Litzenpol 1 mit dem FDC1-Anschlusspol 1 ausrichten und dann den Litzenanschluss in den FDD1-Anschluss stecken.

(12). Anschlüsse IDE1, IDE2, IDE3 und IDE4

Dieses Motherboard bietet zwei IDE-Ports (IDE1 & IDE2) zum Anschluss von bis zu vier IDE-Geräten im Ultra DMA 100-Modus über Ultra DMA 66 Flachkabel. Jedes Kabel hat einen 40-poligen 80-Leiter und drei Anschlüsse für zwei Festplattenverbindungen mit dem Motherboard. Schließen Sie das einzelne Ende (blauer Anschluss) am längeren Teil des Flachkabels an den IDE-Port auf dem Motherboard an und die anderen beiden zwei Enden (grauer und schwarzer Anschluss) am kürzeren Teil des Flachkabels an die Anschlüsse auf den Festplatten.

KG7-RAID's eingebauter HighPoint HPT370A-Chipsatz unterstützt Ultra DMA 100. Er bietet zwei IDE-Kanäle (IDE3 & IDE4), die auch Ultra DMA 100-Spezifikationen unterstützen und erlaubt den Anschluss von vier zusätzlichen IDE-Geräten an Ihr Computersystem. Besonders wenn Sie zwei oder vier Festplatten für RAID-Funktionen anschließen möchten, ist es sehr praktisch, die Festplatten an IDE3 und IDE4 anzuschließen. Siehe Kapitel 4 für detaillierte Information zu RAID-Einstellungen.



Wenn Sie zwei Festplatten zusammen über einen IDE-Kanal anschließen möchten, müssen Sie das zweite Laufwerk nach dem ersten Master-Laufwerk auf Slave-Modus konfigurieren. Bitte lesen Sie die Laufwerksdokumentation für die Jumpereinstellungen. Das erste an IDE1 angeschlossene Laufwerk wird normalerweise als "Primary Master" bezeichnet, und das zweite Laufwerk als "Primary Slave". Das erste an IDE2 angeschlossene Laufwerk to IDE2 wird als "Secondary Master" bezeichnet, und das zweite Laufwerk als "Secondary Slave".

Schließen Sie keine langsamen Legacy-Geräte wie CD-ROM-Laufwerke zusammen mit einer anderen

Festplatte an den selben IDE-Kanal an, da dies Ihre Systemleistung verringert.




Abb. 2-10. Ultra DMA 66 Flachkabel - Umriss

Anmerkung

- Der Master- oder Slave-Status der Festplatte ist auf der Festplatte selbst festgelegt. Bitte lesen Sie hierzu das Handbuch zur Festplatte.
- Zum Anschluss von Ultra DMA 100ä-Geräten an IDE1, IDE2, IDE3 oder IDE4 brauchen Sie ein Ultra DMA 66-Kabel.
- Eine rote Markierung auf einem Leiter bezeichnet normalerweise die Stelle von Pin 1. Sie müssen den Leiter-Pin 1 mit Pin 1des IDE-Anschlusses verbinden, bevor Sie den Leiteranschluss in den IDE-Anschluss stecken.

2-16 Kapitel 2




Abb. 2-11. KG7-Lite/KG7/KG7-RAID Anschlüsse auf der Rückwand

Abb. 2-11 zeigt die Anschlüsse an der Rückwand des KG7-Lite/KG7/KG7-RAID, die zum Anschluss externer Geräte an das Motherboard dienen. Im Folgenden beschreiben wir, welche Geräte Sie an diese Eingänge anschliessen können.

(13). PS/2 Tastaturanschluss



Schließen Sie einen PS/2 Tastaturstecker an diesen 6-poligen DIN-Anschluss an. Wenn Sie eine AT-Tastatur verwenden, können Sie im Computerhandel einen AT-zu-ATX-Adapter erstehen, mit dem Sie Ihre AT-Tastatur an diesen Eingang anschliessen können. Wir empfehlen Ihnen für beste Kompatibilität die Verwendung einer PS/2-Tastatur.

(14). PS/2 Mausanschluss



Schließen Sie eine PS/2-Maus an diesen 6-poligen DIN-Anschluss an.

(15). Anschlüsse für USB-Schnittstelle







Dieses Motherboard bietet zwei USB-Schnittstellen. Schließen Sie den USB-Stecker eines einzelnen Geräts an diese Anschlüsse an.

Sie können USB-Geräte wie z. B. Scanner, digitale Lautsprecher, Monitoren, Mäuse, Tastaturen, Netzwerk-Hubs, digitale Kameras, Joysticks etc. an diese USB-Eingänge anschließen. Sie müssen sich vergewissern, dass Ihr Betriebsystem diese Funktion unterstützt und Sie müssen für bestimmte Geräte vielleicht zusätzliche Treiber installieren. Bitte schauen Sie im Handbuch Ihres Geräts für detaillierte Information nach.

(16). Anschluss für serielle Schnittstellen COM1 & COM2

Dieses Motherboard bietet zwei COM-Schnittstellen, an die Sie ein externes Modem, eine Maus oder andere Geräte anschließen können, die dieses Kommunikationsprotokoll unterstützen.

Sie können selbst entscheiden, welche externen Geräte Sie an COM1 bzw. COM2 anschließen wollen. Es kann immer nur ein Gerät gleichzeitig an einen COM-Eingang angeschlossen werden.

(17). Anschluss für parallele Schnittstelle

Diese parallele Schnittstelle wird auch "LPT"-Schnittstelle genannt, weil mit ihr normalerweise ein Drucker verbunden wird. Sie können aber auch andere Geräte anschließen, die dieses Kommunikationsprotokoll unterstützen, wie z. B. einen EPP/ECP Scanner etc.



Anmerkung

Dieses Kapitel enthält viele Farbdiagramme und Fotos; wir empfehlen Ihnen sehr, dieses Kapitel in der PDF-Datei auf der CD zu lesen. Dort finden Sie bessere optische Qualität und klarere Farben.

2-18 Kapitel 2



Das BIOS 3-1

Kapitel 3. Das BIOS

Das BIOS ist ein Programm in einem Flash-Speicherchip auf dem Motherboard. Dieses Programm geht nicht verloren, wenn Sie den Computer abschalten. Es wird auch das "Boot"-Programm (*Ladeprogramm*) genannt und ist der einzige Kanal, über den die Hardware mit dem Betriebsystem kommunizieren kann. Seine Hauptfunktion ist die Verwaltung der Funktionen des Motherboards und der Parameter der Interfacekarten, einschließlich einfacher Parameter wie z.B. Zeit, Datum, Festplattenlaufwerk, aber auch komplexerer Parameter wie z.B. Hardwaresynchronisierung, Gerätebetriebsmodi, <u>CPU SOFT MENU™</u> <u>III</u>-Eigenschaften und die Einrichtung der CPU-Geschwindigkeit. Der Computer arbeitet nur normal bzw. bei bester Leistung, wenn all diese Parameter im BIOS korrekt und optimal konfiguriert sind.



Ändern Sie die Parameter im BIOS nicht, wenn Sie ihre Bedeutungen und Konsequenzen nicht voll verstehen.

Die Parameter im BIOS dienen zur Einrichtung der Hardwaresynchronisierung oder des Betriebsmodus eines Gerätes. Wenn die Parameter nicht korrekt ausgerichtet sind, treten Fehler auf, der Computer stürzt ab, und manchmal werden Sie nach solch einem Absturz nicht einmal mehr in der Lage sein, den Computer neu zu starten. Wir empfehlen Ihnen, die Parameter im BIOS nicht zu ändern, es sei denn, Sie sind mit ihnen sehr vertraut. Wenn Sie Ihren Computer nicht mehr starten können, lesen Sie bitte "CMOS –Daten löschen" in Kapitel 2.

Wenn Sie den Computer starten, wird er vom BIOS-Programm gesteuert. Das BIOS führt zuerst einen automatischen Diagnosetest namens POST (Power On Self Test) für alle erforderliche Hardware aus, konfiguriert dann die Parameter für die Hardwaresynchronisierung und findet sämtliche vorhandene Hardware. Erst nach Durchführung dieser Aufgaben gibt es die Steuerung des Computer an das Programm des nächsten Levels weiter, nämlich an das Betriebsystem (Betriebsystem). Da das BIOS der einzige Kanal für die Kommunikation zwischen Hardware und Software ist, ist es der Schlüsselfaktor für ein stabiles System und stellt sicher, dass Ihr System Ihnen beste Leistung bietet. Nachdem das BIOS die automatischen Diagnose- und Erkennungstests ausgeführt hat, zeigt es die folgende Meldung:

PRESS DEL TO ENTER SETUP

Diese Meldung erscheint drei bis fünf Sekunden lang auf dem Bildschirm; wenn Sie nun die **Lösch-**Taste drücken, erscheint das BIOS-Setupmenü. Jetzt zeigt das BIOS die folgende Meldung:

Abb. 3-1. CMOS Setup-Programm

3-2 Kapitel 3

Im Hauptmenü des BIOS-Setup in Abb. 3-1 sehen Sie verschiedene Optionen. Diese Optionen erklären wir Schritt für Schritt auf den folgenden Seiten dieses Kapitels, aber hier finden Sie schon einmal eine kurze Beschreibung der Funktionstasten, die hier zur Anwendung kommen können:

- Drücken Sie Esc, um das BIOS-Setup zu beenden.
- Drücken Sie ↑ ↓ ← → (oben, unten, links, rechts), um im Hauptmenü die Option zu wählen, die Sie bestätigen oder ändern möchten.
- Drücken Sie F10, wenn Sie mit der Einrichtung der BIOS-Parameter fertig sind, um diese Parameter zu speichern und zum BIOS-Setupmenü zurückzukehren.
- Drücken Sie Bild oben/Bild unten oder die +/- Tasten, wenn Sie die BIOS-Parameter f
 ür die aktive
 Option ändern m
 öchten.

Anmerkung

Einige Teile der hier gezeigten Bildschirmaufnahmen könnten mit der Anzeige auf Ihrem Bildschirm nicht übereinstimmen, weil die BIOS-Version sich gelegentlich ändern kann. Die meisten Funktionen in diesem Handbuch sind aber abgedeckt. Wir empfehlen Ihnen, unsere Website öfter zu besuchen, um nach neuen Versionen dieses Handbuchs zu schauen, in denen Sie dann die neuen, aktualisierten BIOS-Elemente nachsehen können.

Computerwissen: CMOS-Daten

Vielleicht haben Sie schon einmal gehört, dass jemandem seine CMOS-Daten verlorengegangen sind. Was ist das CMOS? Was ist seine Bedeutung? Das CMOS ist der Speicher, in dem die von Ihnen konfigurierten BIOS-Parameter gespeichert sind. Dieser Speicher ist passiv, Sie können sowohl die in ihm gespeicherten Daten lesen als auch Daten darin speichern. Dieser Speicher muß jedoch von einer Batterie gespeist werden, um beim Abschalten des Computers Datenverlust zu vermeiden. Wenn die CMOS-Batterie leer ist, verlieren Sie alle CMOS-Daten. Wir empfehlen Ihnen daher, alle Parameter Ihrer Hardware aufzuschreiben oder ein Etikett mit diesen Daten auf Ihre Festplatte zu kleben.

3-1. CPU Setup [SOFT MENU[™] III]

Die CPU kann über einen programmierbaren Softwareschalter (CPU SOFT MENU™ III) gesteuert werden, der die traditionelle, manuelle Hardwarekonfiguration überflüssig macht. Diese Eigenschaft erlaubt dem Anwender einfachere Durchführung der Installationsvorgänge. Sie können die CPU installieren, ohne jegliche Brücken oder Schalter einstellen zu müssen. Die CPU muß gemäß ihrer technischen Daten eingerichtet werden.

In der ersten Option können Sie <F1> jederzeit drücken, um alle Menüelemente zu sehen, die für diese Option zur Auswahl stehen.

Das BIOS 3-3




Abb. 3-2. CPU SOFT MENU[™] III

CPU Name Is:

- AMD Athlon (tm) XP
- ➤ AMD Athlon (tm)
- ➤ AMD Duron (tm)

CPU Operating Speed:

Diese Option stellt die CPU-Geschwindigkeit ein. In diesem Feld ist die CPU-Geschwindigkeit wie folgt angezeigt: <u>CPU-Speed = External Clock* Multiplier factor</u>. Wählen Sie die CPU-Geschwindigkeit gemäß Typ und Geschwindigkeit Ihrer CPU. Für AMD Athlon[™] XP, Athlon[™] und Duron[™] Prozessoren stehen Ihnen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

```
➤User Define ➤500 (100) ➤550 (100) ➤600 (100) ➤650 (100) ➤700 (100) ➤750 (100) 

➤800 (100) ➤850 (100) ➤900 (100) ➤950 (100) ➤1000 (100) ➤1000 (133) ➤1050 (100) 

➤1100 (100) ➤1133 (133) ➤1150 (100) ➤1200 (100) ➤1300 (100) ➤1400 (100) ➤1333 (133) 

➤1400 (133)
```

Anmerkung

Die Anzeige dieses Elements kann anders aussehen, wenn Sie einen anderen Prozessortyp installiert haben. Hier zeigen wir Ihnen nur ein Beispiel.

Benutzerdefinierter externer Takt und Multiplkationsfaktor:

3-4 Kapitel 3

➤ User Defined

\$\$\$\$ Warnung **\$**\$\$\$

Falsche Einstellungen des Multiplikators und des externen Taktes können unter bestimmten Umständen den CPU beschädigen

Falsche Einstellungen des Multiplikators und des externen Taktes können unter bestimmten Umständen die CPU beschädigen. Wenn Sie die Arbeitsfrequenz auf einen höheren Wert als die Spezifikationswerte der PCI oder des Prozessors einstellen, dann kann eine mögliche Folge sein, dass die Speichermodule eventuell nicht richtig funktionieren, das System sich aufhängt, die Festplatte Daten verliert, die VGA-Karte nicht ordnungsgemäß funktioniert oder die Zusatzkarten nicht korrekt arbeiten. Es ist nicht die Absicht dieser Erklärung, dass Sie eine nicht in den Spezifikationen angegebene Einstellung für Ihre CPU vornehmen. Diese sollten nur für Funktionstests und nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden.

Wenn Sie nicht in der Spezifikation angegebene Einstellungen für normalen Betrieb anwenden, könnte Ihr System instabil werden, was die Verlässlichkeit des System beeinträchtigen kann. Weiterhin garantieren wir nicht die Stabilität und Kompatibilität für Einstellungen außerhalb der Spezifikationswerte, und jegliche Schäden jeglicher Elemente des Motherboard oder von Zusatzgeräten unterliegt nicht unserer Verantwortung.

► Multiplikationsfaktor:

Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:

CPU FSB Clock (MHz):

Hier können Sie die CPU FSB-Taktgeschwindigkeit erhöhen. Dies bedeutet, dass Sie die CPU FSB-Taktgeschwindigkeit unabhängig erhöhen können. DEC-Zahlen sind von 100 bis 200 verfügbar, wobei die Voreinstellung auf 100 steht. Sie können dies Einstellung zur Erhöhung der CPU FSB-Taktgeschwindigkeit erhöhen. CPU FSB-Geschwindigkeiten oberhalb der Standard-Busgeschwindigkeit ist unterstützt, aber aufgrund der CPU-Spezifikationen nicht garantiert.

Anmerkung

Die Standard-Busgeschwindigkeiten 66MHz/100MHz/133MHz werden unterstützt, erfolgreiche Überschreitung dieser Geschwindigkeiten wird jedoch aufgrund der technischen Daten von PCI, Prozessor und Chipset nicht garantiert.

► FSB Rate (CPU:SDRAM:PCI):

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: 3:3:1 → 4:4:1.Die Voreinstellung ist 3:3:1. Sie können die Rate zwischen CPU, SDRAM und PCI Bus ändern.

Speed Error Hold:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → Enabled. Die Voreinstellung ist "Disabled". Wenn Sie die Einstellung zu "Enabled" ändern, wenn die CPU-Geschwindigkeit falsch eingestellt ist, stoppt das System den Betrieb.

Das BIOS 3-5

Normalerweise empfehlen wir nicht die Anwendung der Option "User Define" zur Einstellung von CPU-Geschwindigkeit und Multiplikationsfaktoren. Diese Option dient zur Einstellung zukünftiger CPUs, deren technische Daten noch unbekannt sind. Die technischen Daten aller gegenwärtigen CPUs sind in den Voreinstellungen enthalten. Wenn Sie nicht gerade sehr vertraut mit allen CPU-Parametern sind, ist es sehr leicht, bei der Eigendefinition des externen Takts und Multiplikationsfaktors Fehler zu machen.

Lösung bei Ladeproblemen aufgrund ungültiger Takteinstellung:

Wenn der CPU Takt falsch eingestellt ist, können Sie das System normalerweise nicht laden. In diesem Fall schalten Sie das System aus und wieder an. Die CPU verwendet automatisch die Standardparameter zum Laden. Dann können Sie wieder das BIOS-Setup-Programm aufrufen und den CPU-Takt neu einstellen. Wenn Sie das BIOS-Setup nicht aufrufen können, müssen Sie versuchen, das System einige Male (3~4mal) anzuschalten, oder drücken Sie die Taste "EINFÜGEN", wenn Sie den Computer anschalten und das System verwendet automatisch seine Standardparameter zum Laden. Sie können dann wieder das BIOS-Setup-Programm aufrufen und die neuen Parameter einstellen.

Austausch Ihrer CPU:

Dieses Motherboard wurde so konstruiert, dass Sie nach der Montage einer CPU das System anschalten können, ohne Brücken oder DIP-Schalter konfigurieren zu müssen. Wenn Sie Ihre CPU auswechseln möchten, brauchen Sie normalerweise nur das Netzteil abzuschalten, die CPU auszuwechseln und dann die CPU-Parameter über SOFT MENU™ III einzustellen., Wenn die neue CPU allerdings langsamer als die alte ist (und vom selben Typ), bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten zum erfolgreichen Austausch Ihrer CPU an.

- Methode 1: Stellen Sie Ihre CPU auf die niedrigste Geschwindigkeit für ihre Marke ein. Schalten Sie das Netzteil ab und wechseln die CPU. Schalten Sie dann das System wieder an und stellen die CPU-Parameter über SOFT MENU™ III ein.
- Methode 2: Da Sie das Computergehäuse zum Auswechseln der CPU öffnen müssen, ist es eine gute Idee, mit der CCMOS-Brücke die Parameter der Original-CPU zu löschen und im BIOS-Setup die CPU-Parameter neu einzustellen.

Achtung

Nachdem Sie die Parameter eingestellt, das BIOS-SETUP verlassen und bestätigt haben, dass das System geladen werden kann, drücken Sie nicht die Rückstelltaste oder schalten das Netzteil ab, da ansonsten das BIOS nicht korrekt gelesen werden kann, die Parameter fehlschlagen und Sie wieder im SOFT MENU™ III alle Parameter neu einstellen müssen..

Power Supply Controller:

Mit dieser Option können Sie zwischen Standard- und benutzerdefinierten Spannungen umschalten.

- ➤ Default: Das System erkennt den CPU-Typ und wählt die angemessene Spannung automatisch. Wenn dies aktiviert ist, zeigt die Option "Vcore Voltage" die aktuelle Spannungseinstellung, die von der CPU definiert ist und nicht änderbar ist. Wir empfehlen diese CPU-Voreinstellung; ändern Sie sie nicht, es sei denn, CPU-Typ und Spannungseinstellung sind falsch eingestellt oder können nicht erkannt werden.
- ➤ User Define: Mit dieser Option können Sie die Spannung manuell aussuchen. Sie können die Werte für "Vcore Voltage", "I/O Voltage" und "DDR Vcc Voltage" mittels der Pfeiltasten ändern.

3-6 Kapitel 3

3-2. Standard CMOS Features-Setupmenü

Dies enthält die grundlegenden Konfigurationsparameter des BIOS. Diese Parameter beinhalten Datum, Stunde, VGA-Karte sowie Einstellungen für Floppydiskettenlaufwerk und Festplatte.

```
CMBS Setup Utility
                                     - Copyright (C) 1984-2001
Standard CMOS Features
                                         Mon, May 21 2001
15 : 28 : 58
   Bate (mm:dd:yy)
Time (hh:mm:ss)
                                                                                     Item Help
                                                                           Menu Level
        Primary Master
Primary Slave
Secondary Haster
Secondary Slave
                                         ST32122A
    İBE
                                                                           Change the day, month,
                                         Buto
                                                                           year and century
                                         Buto
                                         1.44H, 3.5 in.
    Floppy 3 Mode Support
                                         Disabled
                                         EGA/WGA
   Halt On
                                         $11,Sut Keyboard
   Base Memory
Extended Memory
Total Memory
                                  +/-/PU/PD:Value
Charles Manne
             Enter:Select
                                                          F10:Save
                                                                        ESC:Exit
                                                                                      F1:General Help
                                   F6:Fail-Safe Befaults
                                                                      F7:Optimized Defaults
```

Abb. 3-3A. Standard CMOS Setup-Bildschirmfoto

Date (mm:dd:yy):

Hier können Sie das Datum einstellen: Monat (mm), Datum (dd) und Jahr (yy).

Time (hh:mm:ss):

Hier können Sie die Zeit einstellen: Stunde (hh), Minute (mm) und Sekunde (ss).

IDE Primary Master / Slave und IDE Secondary Master / Slave:

Diese Menüpunkte verfügen über ein Untermenü zur Auswahl weiterer Optionen. Schauen Sie sich in Abb. 3-3 an, welche Optionen zur Verfügung stehen.



Abb. 3-3B. IDE Primary Master Setup Bildschirmfoto

Das BIOS 3-7

IDE HDD Auto-Detection:

Drücken Sie die *Eingabe-*Taste, um das BIOS alle detaillierten Parameter der Festplattentreiber einstellen zu lassen. Nach erfolgreicher automatischer Erkennung erscheinen die korrekten Werte in den verbleibenden Menüpunkten dieses Menüs.

Anmerkung

- Eine neue IDE-Festplatte muss zuerst formatiert werden, damit sie beschrieben und abgelesen werden kann. Führen Sie dazu im ersten Schritt FDISK aus, um die Festplatte zu partitionieren, und formatieren Sie danach die Festplatte mit dem Befehl FORMAT. Es ist heute üblich, dass der Hersteller bereits eine Low-Level-Formatierung vorgenommen hat, so dass Sie sich diesen Schritt sparen können. Denken Sie bitte trotzdem daran, dass die erste Partition der primären IDE-Festplatte während des FDISK-Vorgangs aktiviert werden muss.
- Wenn Sie eine alte, schon formatierte Festplatte verwenden, kann die automatische Erkennung die korrekten Parameter nicht finden. Sie müssen vielleicht ein Low-level-Format durchführen oder die Parameter manuell einstellen und dann prüfen, ob die Festplatte korrekt arbeitet.

IDE Primary Master:

Drei Einstellungen stehen zur Verfügung: Auto, Manual und None. Wenn Sie Auto wählen, prüft das BIOS automatisch, welche Art von Festplatte Sie verwenden. Wenn Sie die Festplattenparameter selbst einstellen wollen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Bedeutung der Parameter gänzlich verstehen, und lesen Sie auf jeden Fall das vom Werk beigelegte Handbuch der Festplatte, um die richtigen Einstellungen zu erzielen.

Access Mode:

Da alte Betriebsysteme nur Festplatten unter 528 MB Fassungsvermögen verwalten konnten, war jegliche Festplatte über 528 MB nutzlos. AWARD BIOS bietet eine Lösung für dieses Problem: je nach Ihrem Betriebsystem können Sie aus vier verschiedenen Betriebsmodi wählen: CHS → LBA → LARGE → Auto.

Die Option zur automatischen Erkennung im Untermenü erkennt automatisch die Parameter Ihrer Festplatte und des unterstützten Modus.

➤ CHS:

Der Standard-Normal Modus unterstützt Festplatten bis zu 528 MB oder darunter. Dieser Modus verwendet zum Datenzugriff direkt Positionen, die von *Cylinders* (CYLS), *Heads*, und *Sectors* angegeben werden.

➤ LBA (Logical Block Addressing) Modus:

Der ältere LBA Modus kann Festplatten von bis zu 8.4 GB unterstützen, und dieser Modus wendet eine andere Methode zur Berechnung der Position von Plattendaten, auf die zugegriffen werden soll. Er übersetzt Zylinder (CYLS), Köpfe und Sektoren in eine logische Adresse, an der sich Daten befinden. Die in diesem Menü aufgezeigten Zylinder, Köpfe, und Sektoren geben nicht die tatsächliche Struktur der Festplatte wieder; sie sind lediglich Referenzwerte zur Berechnung tatsächlicher Positionen. Im Moment unterstützen großen Festplatten diesen Modus, daher empfehlen wir Ihnen, ihn anzuwenden. Momentan unterstützt das BIOS die INT 13h Erweiterungsfunktion, die es dem LBA-Modus ermöglicht, Festplattenlaufwerke über 8.4 GB zu verwalten.

3-8 Kapitel 3

➤ LARGE Modus:

Wenn die Anzahl der Zylinder (CYLs) der Festplatte 1024 überschreitet und DOS sie nicht unterstützen kann, oder wenn Ihr Betriebsystem den LBA Modus nicht unterstützt, sollten Sie diesen Modus wählen.

➤ Auto:

Lassen Sie einfach das BIOS den Zugangsmodus Ihrer Festplatte erkennen und die nötigen Entscheidungen treffen.

Capacity:

Dieser Menüpunkt zeigt automatisch die Größe Ihrer Festplatte an. Beachten Sie, dass diese Größe normalerweise etwas größer als die ist, die ein Datenträger-Prüfprogramm einer formatierten Festplatte angibt.

Anmerkung

Alle unten angegebenen Menüpunkte stehen zur Verfügung, wenn Sie den Menüpunkt *Primary IDE Master* auf *Manual* stellen.

Cylinder:

Wenn Festplatten direkt übereinander angebracht werden, wird die kreisförmige vertikale "Scheibe", die aus allen Spuren in einer bestimmten Position besteht, als "Zylinder" bezeichnet. Hier können Sie die Anzahl der Zylinder für eine Festplatte bestimmen. Die minimale Anzahl, die Sie eingeben können, ist 0, die maximale Anzahl ist 65536.

Head:

Dies ist die winzige elektromagnetische Spule und der Metallstift, mit denen die magnetischen Muster auf der Platte gelesen und geschrieben werden (auch Lese/Schreibkopf genannt). Sie können die Anzahl der Lese/Schreibköpfe konfigurieren. Die kleinste Zahl, die Sie eingeben können, ist 0, die höchste Zahl 255.

Precomp:

Die kleinste Zahl, die Sie eingeben können, ist 0, die höchste Zahl 65536.

Warnung

Ein Wert von 65536 bedeutet, dass keine Festplatte existiert.

Landing Zone:

Dies ist ein datenloser Bereich auf dem innersten Zylinder der Festplatte, wo die Köpfe zum Stillstand kommen, wenn der Strom abgestellt ist. Die kleinste Zahl, die Sie eingeben können, ist 0, die höchste Zahl 65536.

Sector:

Das kleinste Segment einer Spurlänge, das zur Datenspeicherung zugewiesen werden kann. Sektoren werden normalerweise in Blocks oder logischen Blocks gruppiert, die als kleinste zulässige Dateneinheit fungieren. Sie können diesen Menüpunkt auf Sektoren pro Spur konfigurieren. Die kleinste Zahl, die Sie eingeben können, ist 0, die höchste Zahl 255.

Driver A & Driver B:

Wenn Sie hier ein Floppydiskettenlaufwerk eingebaut haben, können Sie die Art des Floppydiskettenlaufwerks auswählen, die es unterstützt. Sechs Optionen stehen zur Verfügung: None → 360K, 5.25 in. → 1.2M, 5.25 in. → 720K, 3.5 in. → 1.44M, 3.5 in. → 2.88M, 3.5 in.

Floppy 3 Mode Support:

Vier Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → Driver A → Driver B → Both. Die Voreinstellung ist *Disabled*. 3-Modus-Diskettenlaufwerke (FDD) sind 3 1/2" Laufwerke, die in japanischen Computersystemen benutzt werden. Wenn Sie auf Daten zugreifen müssen, die auf dieser Art von Diskette gespeichert werden, müssen Sie diesen Modus auswählen, und Sie müssen natürlich ein 3-Modus-Diskettenlaufwerk verwenden.

Video:

Hier können Sie die VGA-Modi für Ihre Grafikkarte auswählen, vier Optionen stehen zur Verfügung: EGA/VGA → CGA 40 → CGA 80 → MONO. Die Voreinstellung ist EGA/VGA.

Halt On:

Hier können Sie auswählen, welche Art von Fehler das System zum Stillstand bringt. Fünf Optionen stehen zur Verfügung: All Errors → No Errors → All, But Keyboard → All, But Disc → All, But Disk/Key.

Sie können Ihren Systemspeicher im unteren rechten Feld sehen, er zeigt die Konfigurationen *Base Memory*, *Extended Memory* und *Total Memory Size* in Ihrem System. Das System entdeckt sie während des Ladevorgangs.

3-3. Setupmenü "Advanced BIOS Features"

In jedem Menüpunkt können Sie jederzeit <F1> drücken, um alle Optionen für diesen Menüpunkt anzuzeigen.

Achtung

Das Setupmenü für die BIOS-Eigenschaften ist schon auf optimalen Betrieb eingestellt. Wenn Sie Optionen in diesem Menü nicht richtig verstehen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung der Voreinstellungen.

3-10 Kapitel 3



Abb. 3-4A. "Advanced BIOS Feature" Setup - Oberer Setup-Bildschirm

```
00000-03FFF Shadow Disabled
04000-07FFF Shadow Disabled
08000-08FFF Shadow Disabled
0C000-0FFFFF Shadow Disabled
Delay IDE Initial(Sec) D 7

14++:Move Enter:Select */-/PU/PO:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults
```

Abb. 3-4B. "Advanced BIOS Feature" Setup – Unterer Setup-Bildschirm

Viruswarnung:

Dieser Menüpunkt kann auf Enabled oder Disabled gestellt werden. Die Voreinstellung ist Disabled.

Wenn diese Funktion aktiviert ist und ein Programm versucht, sich Zugriff auf den Bootsektor oder zur Partitionstabelle zu verschaffen, warnt Sie das BIOS, dass ein Bootvirus versucht, auf die Festplatte zuzugreifen.

Quick Power On Self Test:

Nach dem Anschalten des Computer führt das BIOS des Motherboards eine Reihe von Tests aus, um das System und seine Peripheriegeräte zu überprüfen. Wenn die Funktion *Quick Power on Self-Test* aktiviert ist, vereinfacht das BIOS die Tests, um den Ladevorgang zu beschleunigen. Die Standardeinstellung ist *Enabled*.

First Boot Device:

Beim Starten des Computers versucht das BIOS, das Betriebsystem von den Geräten und in der Reihenfolge zu laden, die diesen Menüpunkten angegeben sind: Floppydiskettenlaufwerk A, LS120, ZIP100 Geräte, Festplatte C, SCSI Festplattenlaufwerk oder CD-ROM. Zehn Optionen stehen für die Ladesequenz zur Auswahl (Die Standardeinstellung ist *Floppy*.):

Floppy \rightarrow LS120 \rightarrow HDD-0 \rightarrow SCSI \rightarrow CDROM \rightarrow HDD-1 \rightarrow HDD-2 \rightarrow HDD-3 \rightarrow ZIP100 \rightarrow LAN \rightarrow Back to Floppy. (nur KG7-Lite/KG7)

Floppy → LS120 → HDD-0 → SCSI → CDROM → HDD-1 → HDD-2 → HDD-3 → ZIP100 → LAN → ATA100RAID → Back to Floppy. (nur KG7-RAID)

Second Boot Device:

Entspricht First Boot Device, die Standardeinstellung ist HDD-0.

Third Boot Device:

Entspricht First Boot Device, die Standardeinstellung ist LS120

Boot Other Device:

Zwei Optionen stehen hier zur Verfügung: Enabled oder Disabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Diese Einstellung erlaubt dem BIOS, andere Boot-Laufwerke auszuprobieren als die drei oben als First, Second und Third Boot Device angegebenen. Wenn dies auf Disabled gestellt ist, lädt das BIOS nur von den oben eingestellten drei Sorten von Boot-Laufwerken.

Swap Floppy Drive:

Dieser Menüpunkt kann auf Enabled oder Disabled gestellt werden. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn diese Funktion aktiviert ist, brauchen Sie das Computergehäuse zum Austausch der Position der Floppylaufwerksanschlüsse nicht zu öffnen. Laufwerk A kann als Laufwerk B und Laufwerk B als Laufwerk A eingestellt werden.

Boot Up Floppy Seek:

Wenn der Computer lädt, erkennt das BIOS, ob das System über ein Floppylaufwerk verfügt. Wenn dieser Menüpunkt aktiviert ist und das BIOS kein Floppylaufwerk erkennt, zeigt es eine Fehlermeldung bezüglich des Floppylaufwerks. Wenn dieser Menüpunkt deaktiviert ist, überspringt das BIOS diesen Test. Die Voreinstellung ist *Disabled*.

Boot Up NumLock Status:

- ➤ On: beim Laden des Systems ist die Nummerntastatur im Nummernmodus. (Voreinstellung)
- ➤ Off: beim Laden des Systems ist die Nummerntastatur im Cursorsteuerungsmodus.

IDE HDD Block Mode:

Dieses Element kann auf Enabled oder Disabled gestellt werden. Die meisten neuen Festplattenlaufwerke (IDE/Laufwerke) unterstützen Multisektor-Transfers. Diese Funktion beschleunigt den Festplattenzugriff und reduziert die zum Datenaufruf notwendige Zeit. Wenn dieses Element aktiviert ist, erkennt das BIOS automatisch, ob Ihre Festplatte diese Funktion unterstützt und wählt die entsprechenden Einstellungen für Sie. (Die Voreinstellung ist Enabled)

Typematic Rate Setting (Tastenanschlags-Wiederholrate):

Mit dieser Einstellung können Sie die Wiederholrate des Tastenanschlags einstellen. Wenn Sie Enabled gewählt haben, dann können Sie die zwei folgenden Tastenanschlagsteuerungen einstellen (*Typematic Rate* und *Typematic Delay*). Wenn *Disabled* gewählt wurde, verwendet das BIOS die Standardeinstellungen. Die Voreinstellung ist *Enabled*.

3-12 Kapitel 3

Tastenanschlagshäufigkeit (Zeichen/Sek.):

Wenn Sie eine Taste ununterbrochen gedrückt halten, wiederholt die Tastatur den Tastenanschlag gemäß der von Ihnen eingestellten Häufigkeit. (Einheit: Zeichen/Sekunde). Acht Optionen stehen zur Auswahl: $6 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 15 \rightarrow 20 \rightarrow 24 \rightarrow 30 \rightarrow Zurück zu 6$. Die Voreinstellung ist 30.

Tastenanschlagsverzögerung (Msek.):

Wenn Sie eine Taste ununterbrochen gedrückt halten, dann wiederholt die Tastatur den Tastenanschlag eine gewisse Anzahl, wenn Sie die Taste über die von Ihnen eingestellte Verzögerungszeit gedrückt halten. (Einheit: Millisekunden). Vier Optionen stehen zur Auswahl: 250 → 500 → 750 → 1000 → Zurück zu 250. Die Voreinstellung ist 250.

Security Option:

Diese Option kann auf System oder Setup gestellt werden.

Nachdem Sie unter PASSWORD SETTING ein Passwort eingerichtet haben, verweigert diese Option den Zugriff auf Ihr System (System) oder die Änderung des Computer-Setups (BIOS-Setup) durch unbefugte Anwender.

- ➤SETUP: Wenn Sie "Setup" wählen, wird nur beim Zugriff auf das BIOS-Setup nach einem Passwort gefragt. Wenn das korrekte Kennwort nicht eingegeben wird, können Sie das BIOS-Setupmenü nicht aufrufen.
- ➤ SYSTEM: Wenn Sie "System" wählen, wird bei jedem Laden des Computers ein Passwort verlangt. Wenn das korrekte Passwort nicht eingegeben wird, startet das System nicht.

Anmerkung

Vergessen Sie Ihr Passwort nicht. Wenn Sie das Passwort vergessen, müssen Sie das Computergehäuse öffnen und alle Informationen im CMOS löschen, bevor Sie das System wieder starten können. Hierdurch verlieren Sie jedoch alle zuvor eingestellten Optionen.

OS Select For DRAM > 64MB:

Wenn der Systemspeicher größer als 64MB ist, unterscheidet sich die Kommunikationsmethode zwischen BIOS und Betriebsystem von einem Betriebsystem zum anderen. Wenn Sie OS/2 verwenden, wählen Sie OS2; wenn Sie ein anderes Betriebsystem verwenden, wählen Sie Non-OS2. Die Standardeinstellung ist Non-OS2.

Report No FDD For WIN 95:

Wenn Sie Windows® 95 ohne ein Floppylaufwerk benutzen, stellen Sie dieses Element auf Yes. Ansonsten, stellen Sie es auf No. Die Voreinstellung ist No.

Video BIOS Shadow:

Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob das BIOS auf der Grafikkarte die Shadow-Funktion verwendet. Sie sollten diese Option auf Enabled stellen, da ansonsten die Anzeigeleistung des Systems stark nachlässt.

Shadowing address ranges:

Diese Option erlaubt Ihnen, zu entscheiden, ob der ROM BIOS-Bereich einer Interfacekarte bei einer bestimmten Adresse die Shadow-Funktion verwendet. Wenn keine Interfacekarte diesen Speicherblock verwendet, aktivieren Sie diese Option nicht.

Sie können aus sechs Adressenbereichen auswählen:

C8000-CBFFF Shadow, CC000-CFFFF Shadow, D0000-D3FFF Shadow, D4000-D7FFF Shadow, D8000-DBFFF Shadow, DC000-DFFFF Shadow.

Computerwissen: SHADOW

Was ist SHADOW? Das BIOS von Standard-Video- oder Interfacekarten ist im ROM gespeichert und oft sehr langsam. Mit der Shadow-Funktion liest die CPU das BIOS auf der VGA-Karte und kopiert es ins RAM. Wenn die CPU dieses BIOS ausführt, wird der Betrieb beschleunigt.

Delay IDE Initial (Sec):

Diese Funktion unterstützt einige ältere bzw. besondere Festplatten- bzw. CD-ROM-Modelle. Diese könnten mehr Zeit für Initialisierung und Betriebsvorbereitung verlangen. Da das BIOS solche Geräte während des Systemladens eventuell nicht erkennt, können Sie hier die entsprechenden Werte für solche Geräte einstellen. Größere Werte bieten dem Gerät längere Verzögerungszeit. Die minimal einstellbare Zahl ist 0, die maximale Zahl 15. Die Voreinstellung ist θ . Für beste Systemleistung empfehlen wir Ihnen sehr, diesen Parameter auf 0 zu stellen.

3-14 Kapitel 3

3-4. Setupmenü Advanced Chipset Features

Im Setupmenü Advanced Chipset Features können Sie den Inhalt der Puffer im Chipsatz auf dem Motherboard ändern. Da die Parameter der Puffer eng mit der Hardware zusammenhängen, wird das Motherboard bei falscher Einstellung dieser Parameter instabil oder Sie das System ist nicht mehr ladbar. Wenn Sie Ihre Hardware nicht sehr gut kennen, verwenden Sie die Standardwerte (d. h., die Option Load Optimized Defaults).




Abb. 3-5A. Setupmenü Advanced Chipset Features - Oberer Setup-Bildschirm

```
x - SDRAM Tras Timing Value 7 Cycle
x - SDRAM Trad Timing Value 3 Cycle
x - Read Vait State 1 Cycle
x - Write Data In to Delay 2 Cycle
x - Write Recovery Time 2 Cycle
x - Act Bank A To B CMD Delay2 Cycle

fi---:Hove Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults
```

Abb. 3-5B. Setupmenü Advanced Chipset Features - Unterer Setup-Bildschirm

Sie können mit den Pfeiltasten zwischen den Menüpunkten navigieren. Ändern Sie die Werte mit den Tasten Bild↑, Bild↓ bzw. + oder –. Wenn Sie mit der Einstellung des Chipsatzes fertig sind, drücken Sie Esc. um zum Hauptmenü zurückzukehren

Anmerkung

Die Parameter auf diesem Bildschirm sind nur für Systemdesigner, Wartungspersonal und technisch versierte Anwender gedacht. Stellen Sie diese Werte nicht um, wenn Sie sich über die Konsequenzen Ihrer Änderungen nicht im Klaren sind.

System BIOS Cacheable:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enabled oder Disabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn Sie Enabled wählen, wird das System BIOS über die L2-Cache schneller ausgeführt.

Video RAM Cacheable:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enabled oder Disabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn Sie Enabled wählen, wird das Video-RAM über die L2-Cache schneller ausgeführt. Sie müssen im Handbuch Ihrer Grafikkarte nachsehen, ob Kompatibilitätsprobleme auftreten können.

Memory Hole At 15M-16M:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enabled oder Disabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Mit dieser Option können Sie den Speicherblock 15M-16M freimachen. Einige besondere Peripheriegeräte brauchen einen Speicherblock zwischen 15M und 16M. Wir empfehlen Ihnen, diese Option zu deaktivieren.

Chipset Driving Control:

All diese Elemente bieten Ihnen die Möglichkeit, die Transistorlaufstärke für CPU, AGP, Speicheradresse DDR-Befehle, Takt/Chip, Pad Signal und Laufwerksstärke einzustellen.

```
- Copyright (C) 1984-2001 Award Software
Chipset Briving Control
       CMOS Setup Utility
   Control CPU P/H value
                                                                    Item Help
     Slew Bate Contro
                                    (Befault)
     Bupass Values P Briver
                                                            Menu Level
     Bypass Values H Driver
      Driving Control
                                 #uto
     Briving
     Driving Slew Rate(Rise)
                                 $low
     Briving Slew Rate(Fall)
                                 Slowest
     Bata Strength Strobes
     BataStrobe SlewHate(Hise)Fastest
BataStrobe SlewHate(Fall)Fastest
  MA SlewRate Cotl By
    MR RiseEdge SlewRate
    MA FallEdge SlewBate
    MA P Briver Strength
     MA N Driver Strength
   DDR CMD Configuration
                                 duta
         Rising b
     CMB Falling Edge $lewBate$
                            +/-/PU/PD:Value
fil++:Hove
           Enter:Select
                                             F10:Save
                                                        ESC:Exit
                                                                     F1:General Help
    F5:Previous Values
                            F6:Fail-Safe Defaults
                                                        F7:Optimized Defaults
```

Abb. 3-5C. Chipsatz-Regelmenü – Oberer Bildschirm

```
CMD H Drive Strength
  DDR CLK/CS Configuration
                              #uto
              SlewRate
        Fall SlewRate
    CLK P Brive Strength
    CLK M Brive Strength
           Enter:Select
                         +/-/PU/PD:Value F10:Save
                                                     ESC:Exit
                                                                F1:General Help
14++:Hove
    5:Previous
                Values
                          F6:Fail-Safe Defaults
                                                    F7:Optimized Defaults
```

Abb. 3-5D. Chipsatz-Regelmenü – Unterer Bildschirm

3-16 Kapitel 3

Control CPU P/N value:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Auto oder Manual. Die Voreinstellung ist *Auto*. Wenn Sie "Manual" wählen, stehen Ihnen die folgenden drei Elemente zur Einstellung zur Verfügung. Wir empfehlen, dieses Feld auf Auto zu stellen, um Systemfehler zu vermeiden.

Slew Rate Control:

Acht Optionen stehen zur Verfügung: 0 (langsamste) → 1 → 2 → 3 (Voreinstellung) → 4 → 5 → 6 → 7 (schnellste). Die Voreinstellung ist 3. Mit diesem Element können Sie die Slew-Rate für den AMD Athlon Systembus einrichten.

Bypass Values P Driver:

Mit diesem Element können Sie die Bypass-Werte für P Driver ändern. In diesem Abschnitt können Sie die Hexzahl eingeben. Die Minimalzahl ist 0000, die Maximalzahl 000F. Die Voreinstellung ist 09. Die Bypass-Stärkewerte für P Driver, sind als P-Werte aktiv niedrig.

Bypass Value N Driver:

Mit diesem Element können Sie die Bypass-Werte für N Driver ändern. In diesem Abschnitt können Sie die Hexzahl eingeben. Die Minimalzahl ist 0000, die Maximalzahl 000F. Die Voreinstellung ist 07. Die Bypass-Stärkewerte für N Driver, sind als N-Werte aktiv niedrig.

AGP Driving Control:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Auto oder Manual. Die Voreinstellung ist *Auto*. Diese erlaubt automatische Einstellung des AGP-Treibwerts gemäß Ihrer Grafikkarte. Wenn Sie "Manual" wählen, können die folgenden sechs Elemente selbst einstellen. Wir empfehlen, dieses Feld auf Auto zu stellen, um Systemfehler zu vermeiden.

Driving Strength:

Mit diesem Element können Sie die AGP-Treibstärke justieren. In diesem Abschnitt können Sie die Hexzahl eingeben. Die Minimalzahl ist 0000 und die Maximalzahl ist 00FF. Die Voreinstellung ist *D8*.

Driving Slew Rate (Rise):

Vier Optionen stehen zur Verfügung: Slowest → Slow → Fast → Fastest. Die Voreinstellung ist *Slow*. Mit diesem Element können Sie direkt die Anstiegszeit in allen AGP-Signalemn ausser den Daten-Strobes programmieren.

Driving Slew Rate (Fall):

Vier Optionen stehen zur Verfügung: Slowest → Slow → Fast → Fastest. Die Voreinstellung ist *Slowest*. Mit diesem Element können Sie direkt die Abfallzeit in allen AGP-Signalen außer den Daten-Strobes programmieren.

Daten Strength Strobes:

In diesem Abschnitt können Sie die Hexzahl eingeben. Die Minimalzahl ist 0000 und die Maximalzahl ist 00FF. Die Voreinstellung ist FF. Mit diesem Element können Sie direkt die Transistorlaufstärke aller AGP-Daten-Strobes programmieren; ein Wert von 0000 ist am schwächsten, 00FF ist am stärksten.

DataStrobe SlewRate(Rise):

Vier Optionen stehen zur Verfügung: Slowest → Slow → Fast → Fastest. Die Voreinstellung ist *Fastest*. Mit diesem Element können Sie direkt die Anstiegszeit in allen AGP Daten-Strobes programmieren.

DataStrobe SlewRate(Fall):

Vier Optionen stehen zur Verfügung: Slowest → Slow → Fast → Fastest. Die Voreinstellung ist *Fastest*. Mit diesem Element können Sie direkt die Abfallzeit in allen AGP Daten-Strobes programmieren.

MA SlewRate Cntl By (Memory Address Slew Rate Control By):

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Auto oder Manual. Die Voreinstellung ist *Auto*. Wenn Sie "Manual" wählen, können Sie die folgenden vier Elemente einstellen. Wir empfehlen, dieses Feld auf Auto zu stellen, um Systemfehler zu vermeiden.

■ MA RiseEdge SlewRate:

Acht Optionen stehen zur Verfügung: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$. Die Voreinstellung ist 5. Mit diesem Element können Sie die Slew-Rate der ansteigenden Flanke der Speicheradresse justieren.

■ MA FallEdge SlewRate:

Acht Optionen stehen zur Verfügung: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$. Die Voreinstellung ist 5. Mit diesem Element können Sie die Slew-Rate der abfallenden Flanke der Speicheradresse justieren.

■ MA P Driver Stärke:

Vier Optionen stehen zur Verfügung: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$. Die Voreinstellung ist 3. Dieses Element kann die P Transistorlaufstärke der Speicheradresse justieren.

■ MA N Driver Stärke:

Vier Optionen stehen zur Verfügung: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$. Die Voreinstellung ist 2. Dieses Element kann die N Transistorlaufstärke der Speicheradresse justieren.

DDR CMD Configuration:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Auto oder Manual. Die Voreinstellung ist *Auto*. Wenn Sie "Manual" wählen, können Sie die folgenden vier Elemente einstellen. Wir empfehlen, dieses Feld auf Auto zu stellen, um Systemfehler zu vermeiden.

CMD Rising Edge SlewRate (Command Rising Edge Slew-Rate):

Acht Optionen stehen zur Verfügung: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$. Die Voreinstellung ist 5. Dieses Element kann die Slew-Rate der ansteigenden Flanke der Pins für RASB#, CASB#, WEB# und CKEB# steuern.

CMD Falling Edge SlewRate (Command Falling Edge Slew-Rate):

Acht Optionen stehen zur Verfügung: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$. Die Voreinstellung ist 5. Dieses Element kann die Slew-Rate der abfallenden Flanke der Pins für RASB#, CASB#, WEB# und CKEB# steuern.

3-18 Kapitel 3

CMD P Drive Strength (Command P Driver Strength):

Vier Optionen stehen zur Verfügung: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$. Die Voreinstellung ist 3. Dieses Element kann die P-Transistorstärke der Pins für RASB#, CASB#, WEB# und CKEB# steuern.

CMD N Drive Strength (Command N Driver Strength):

Vier Optionen stehen zur Verfügung: 0 → 1 → 2 → 3. Die Voreinstellung ist 2. Dieses Element kann die N-Transistorstärke der Pins für RASB#. CASB#. WEB# und CKEB# steuern.

DDR CLK/CS Configuration (DDR Takt/Chip Select Configuration):

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Auto oder Manual. Die Voreinstellung ist *Auto*. Wir empfehlen, dieses Feld auf Auto zu stellen, um Systemfehler zu vermeiden.

Clk Rise SlewRate:

Acht Optionen stehen zur Verfügung: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$. Die Voreinstellung ist 5. Je kleiner die Zahl, desto niedriger die Geschwindigkeit.

Clk Fall SlewRate:

Acht Optionen stehen zur Verfügung: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$. Die Voreinstellung ist 5. Je kleiner die Zahl, desto niedriger die Geschwindigkeit.

Clk P Drive Strength (Clocks P Transistor Drive Strength):

Vier Optionen stehen zur Verfügung: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$. Die Voreinstellung ist 3, je kleiner die Zahl, desto geringer die Laufwerkstärke.

Clk N Drive Strength (Clocks N Transistor Drive Strength):

Vier Optionen stehen zur Verfügung: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$. Die Voreinstellung ist 2, je kleiner die Zahl, desto geringer die Laufwerkstärke.

AGP Aperture Size (MB):

Vier Optionen stehen zur Verfügung: 32 → 64 → 128 → 256 → Back to 32. Die Voreinstellung ist 64. Diese Option bestimmt die Menge an Systemspeicher, die vom AGP-Gerät verwnedet werden kann. Die "Apertur" ist ein Teil des PCI-Speicheraddressbereichs, der für Grafikspeicheradressen festgelegt ist. Host-Zyklen, die den Aperturbereich ohne Übersetzung zum AGP weiterleiten. Siehe www.agpforum.org für Information zu AGP.

AGP ISA Aliasing:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enabled oder Disabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Wenn auf Enabled gestellt, zwingt das Platzgrößenregisterbit der virtuellen AGP-Adresse 16 IGD4 zum Alias der ISA-Adresse, was bedeutet, dass das Adressenbit [15:10] nicht beim Dekodieren verwendet wird. Wenn auf Disabled gestellt, wird kein ISA-Alias ist ausgeführt, und das Adressenbit [15:10] wird zum Dekodieren verwendet.

AGP Secondary Lat Timer:

Sieben Optionen stehen zur Verfügung: 00h → 20h → 40h → 60h → 80h → C0h → FFh → Back to 00h. Die Voreinstellung ist 20h. Wählen Sie die Adresse, die den Latenz-Timer in den Spezifikationen des PCI Local Bus bestimmt. Dies gilt allerdings nur für das sekundäre Interface einer PCI-zu-PCI-Brücke.

AGP Fast Write:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn Ihre AGP-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie Enabled wählen. Ansonsten wählen Sie Disabled.

AGP Data Transfer Mode:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: 2x oder 4x. Die Voreinstellung ist 2x. Wenn Sie ältere AGP-Karten verwenden, die den AGP 4X-Modus nicht unterstützen, müssen Sie dieses Element auf 2x stellen.

AGP Always Compensate:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Wenn auf Enabled gestellt, führt das AGP dynamische Kompensation aus.

SDRAM ECC Setting:

Vier Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → Check Only → Correct Errors → Correct+Scrub. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn Ihr DDR SDRAM-Modul die ECC-Funktion unterstützt, stellen Sie dieses Element auf Correct+Scrub. Sie können auch andere Elemente aussuchen, außer Disabled. Hier eine detaillierte Liste der Funktionen:

Disabled: ECC deaktiviert, keine Fehlererkennung oder Korrektion ausgeführt.

Check Only: EC HiPerf Modus aktiviert, Fehlerprüfung und Statusbericht ist aktiviert. Daten für

PCI/APC/AGP und Speicher (RMR) werden nicht korrigiert.

Correct Errors: EC_HiPerf Modus aktiviert, Fehlerprüfung und Statusbericht ist aktiviert. Daten für

PCI/APC/AGP und Speicher (RMR) werden korrigiert.

Correct+Scrub: ECC Scrub Modus aktiviert. Fehlerprüfung und Statusbericht ist aktiviert. Daten für

PCI/APC/AGP und Speicher (RMR) werden korrigiert. Der Speicherinhalt wird nach

allen Lesedurchläufen mit Fehlern korrigiert ("scrubbed").

Super Bypass Mode:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Wenn auf Enabled gestellt, passiert IGD4 intern bestimmte Speicher-zu-CPU-Pipe-Stufen für optimale Leistung. Dieses Element kann nur auf Enabled gestellt werden, wenn die beiden folgenden Aussagen stimmen:

- Das System hat einen einzelnen Prozessor oder zwei Prozessoren, wobei nur CPU0 (1st Prozessor) präsent ist.
- 2. CPU-Taktdivisor ist 4:1 oder größer.

SDRAM CAS Latency:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: 2 Cycle und 2.5 Cycle. Die Voreinstellung ist 2.5 Cycle. Sie können die SDRAM CAS (Column Address Strobe)-Latenzzeit gemäß Ihrer SDRAM-Spezifikation auswählen.

Super Bypass Wait State:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: 0 Cycle und 1 Cycle. Die Voreinstellung ist 0 Cycle. Dieses Bit erzwingt einen Wartezustand für alle Super Bypass-Lesevorgänge. Durch Auswahl von "1" richten Sie einen Wartezustand für Super Bypass-Lesevorgänge ein.

3-20 Kapitel 3

SDRAM Timing setting by:

Sechs Optionen stehen zur Verfügung: Manual → Auto → Normal → Fast → Turbo → Ultra. Die Voreinstellung ist *Auto*. Wenn Sie Manual wählen, erscheinen die folgenden sieben Elemente.

SDRAM PH Limit:

Vier Optionen stehen zur Verfügung: 1 Cycle → 4 Cycle → 8 Cycle → 16 Cycle → Back to 1 Cycle. Die Voreinstellung ist 8 Cycle. Dies ist die Anzahl der aufeinanderfolgenden "Page Hit Requests", die vor der Wahl einer Non-PH-Anfrage erlaubt ist.

► SDRAM Idle Limit:

Acht Optionen stehen zur Verfügung: 0 Cycle → 8 Cycle → 12 Cycle → 16 Cycle → 24 Cycle → 32 Cycle → 48 Cycle → Disabled → Back to 0 Cycle. Die Voreinstellung ist 8 Cycle. Diese ist die Anzahl der untätigen Zyklen, die vor dem Neuladen verstreichen müssen. Untätige Zyklen sind als solche Zyklen definiert, während denen keine gültigen Anfragen zum Speicher-Controller gesendet werden

SDRAM Trc Timing Value:

Acht Optionen stehen zur Verfügung: 3 Cycle → 4 Cycle → 5 Cycle → 6 Cycle → 7 Cycle → 8 Cycle → 9 Cycle → 10 Cycle → Back to 3 Cycle. Die Voreinstellung ist 8 Cycle.

Trc-Timingwert = Bankzyklus – die minimale Zeit von der Aktivierung zur Aktuvierung derselben Bank

SDRAM Trp Timing Value:

Vier Optionen stehen zur Verfügung: 3 Cycle → 2 Cycle → 1 Cycle → 4 Cycle → Back to 3 Cycle. Die Voreinstellung ist *3 Cycle*.

Trp Timingwert = Vorladezeit vom Vorlade-Befehl bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Bank aktiviert werden kann.

SDRAM Tras Timing Value:

Acht Optionen stehen zur Verfügung: 2 Cycle → 3 Cycle → 4 Cycle → 5 Cycle → 6 Cycle → 7 Cycle → 8 Cycle → 9 Cycle → Back to 2 Cycle. Die Voreinstellung ist 7 Cycle.

Tras-Timingwert = minimale aktive Bankzeit von der Aktivierung bis zum Vorladen der selben Bank.

► SDRAM Trcd Timing Value:

Vier Optionen stehen zur Verfügung: 1 Cycle → 2 Cycle → 3 Cycle → 4 Cycle → Back to 1 Cycle. Die Voreinstellung ist *3 Cycle*.

Trcd-Timingwert = RAS-zu-CAS-Latenz + rd/wr Befehlsverzögerung

Read Wait State:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: 0 Cycle und 1 Cycle. Die Voreinstellung ist 1 Cycle. Dieses Element (Bit) bestimmt, ob ein Wartezustand angefügt werden muss, bevor die gelesenen Daten vom von Speicher zur Anfragequelle zurückkehren. Dieses Bit sollte gemäß dem allgemeinen Roundtrip-Timing programmiert werden. Beachten Sie, dass dieses Bit *nicht* eingestellt werden darf, wenn das DDR-Interface auf 66MHz getaktet ist.

Write Data In to Delay:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: 1 Cycle und 2 Cycle. Die Voreinstellung ist 2 Cycle. Dieses Element (Bit) regelt die Anzahl der Taktzyklen, die zwischen der letzen gültigen Schreibaktion und dem nächsten Lesebefehl auftreten. Wenn Sie dies es auf "1 Cycle" stellen, entspricht die t_{WTR}-Dauer einem 1 Taktzyklus etc.

■ Write Recovery Time:

Drei Optionen stehen zur Verfügung: 1 Cycle, 2 Cycle und 3 Cycle. Die Voreinstellung ist *2 Cycle*. Dieses Element (Bit) regelt die Anzahl der Taktzyklen, die zwischen der letzten gültigen Schreibaktion und dem frühesten Zeitpunkt auftreten, an dem derselben Bank ein neuer Vorladebefehl zugewiesen werden kann. Wenn Sie dies auf "1 Cycle" stellen, entspricht die t_{WTR}-Dauer einem 1 Taktzyklus etc.

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: 2 Cycle und 3 Cycle. Die Voreinstellung ist 2 Cycle. Dieses Element (Bit) regelt die Anzahl der Taktzyklen zwischen aufeinanderfolgenden ACTIVE-Befehlen zu unterschiedelichen Bänken. Wenn Sie dies auf "3 Cycle" stellen, entspricht die t_{RRD}-Dauer 3 Taktzyklen etc.

3-5. Integrierte Peripheriegeräte

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Onboard-I/O-Geräte und andere Hardwareperipheriegeräte bestimmen



Abb. 3-6A. Integrierte Peripheriegeräte – Voreinstellungsmenü

3-22 Kapitel 3




Abb. 3-6B. Integrierte Peripheriegeräte - Vollmenü

Onboard IDE-1 Controller:

Die Onboard IDE 1 Controller können auf Enabled oder Disabled gestellt werden.

► Master Drive PIO Mode:

➤ Auto: Das BIOS erkennt den Transfermodus der IDE-Geräte automatisch und stellt ihre Datentransferrate entsprechend ein. (Voreinstellung)

Sie können einen PIO-Modus der IDE-Geräte von 0 bis 4 zur Einstellung ihrer Datentransferrate auswählen

► Slave Drive PIO Mode:

➤ Auto: Das BIOS erkennt den Transfermodus der IDE-Geräte automatisch und stellt ihre Datentransferrate entsprechend ein. (Voreinstellung)

Sie können einen PIO-Modus der IDE-Geräte von 0 bis 4 zur Einstellung ihrer Datentransferrate auswählen.

■ Master Drive UltraDMA:

Ultra DMA ist ein DMA Datentransferprotokoll, welches ATA-Befehle und den ATA-Bus nutzt, um mit DMA-Befehlen Daten bei einer maximalen Burstrate von 66 MB/Sek. zu übertragen.

- ➤ Auto: Wenn Sie *Auto* wählen, bestimmt das System automatisch die optimale Datentransferrate für jedes IDE-Gerät. (Voreinstellung)
- ➤ Disabled: Wenn Sie bei der Benutzung von Ultra DMA-Geräten auf Probleme stoßen, können Sie versuchen, diese Funktion auf *Disabled* zu stellen.

Slave Drive UltraDMA:

- ➤ Auto: Wenn Sie *Auto* wählen, bestimmt das System automatisch die optimale Datentransferrate für jedes IDE-Gerät. (Voreinstellung)
- ➤ Disabled: Wenn Sie bei der Benutzung von Ultra DMA-Geräten auf Probleme stoßen, können Sie versuchen, diese Funktion auf *Disabled* zu stellen.

Onboard IDE-2 Controller:

Der Onboard IDE 2-Controller kann aktiviert oder deaktiviert werden. Die Beschreibung ist dieselbe wie bei "Onboard IDE-1 Controller", bitte schauen Sie für Details dort nach. PIO MODE 0~4 zeigt die Datentransferrate des ID-Geräts. Je höher der MODE-Wert ist, desto besser die Datentransferrate des ID-Geräts. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Sie den höchsten Moduswert nach Belieben aussuchen können, Sie müssen zuerst sichergehen, ob Ihr ID-Gerät diesen Modus unterstützt, ansonsten arbeitet die Festplatte nicht korrekt.

IDE Prefetch Mode:

Zwei Optionen sind verfügbar: Deaktiviert oder Aktiviert. Die Voreinstellung ist *Aktiviert*. Die Onboard-IDE-Laufwerkschnittstelle unterstützt die IDE-Vorauslesefunktion für schnelleren Laufwerkszugriff. Wenn Sie eine primäre und/oder sekundäre Add-in IDE-Schnittstelle installieren, stellen Sie diese Option auf *Deaktiviert*, wenn diese Schnittstelle die Vorauslesefunktion nicht unterstützt.

Init Display First:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: PCI Slot und AGP. Die Standardeinstellung ist *PCI Slot*. Wenn Sie zusätzliche PCI-Anzeigekarten installieren, können Sie zwischen einer PCI-Anzeigekarte und einem AGP VGA-Chip für die Aktivierung des Ladebildschirms wählen.

Onboard USB Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist *Enabled*. Dies sollte aktiviert sein, wenn sich auf Ihrem Motherboard ein Universal Serial Bus (USB)-Schnittstellen befinden und Sie diese benutzen möchten. Wenn Sie einen Controller mit höherer Leistung verwenden,müssen Sie diese Funktion trotzdem deaktivieren. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, erscheint das Element *USB Keyboard Support* im Menü *Chipset Features*.

USB Keyboard Support:

Es gibt zwei Optionen: BIOS und OS. Die Voreinstellung ist *OS*. Unterstützt Ihr Betriebssystem eine USB-Tastatur, stellen Sie diesen Punkt bitte auf *OS*. In seltenen Fällen, z.B. in einer reinen DOS-Umgebung, die keine USB-Tastatur unterstützt, sollten Sie diesen Punkt auf BIOS stellen.

ATA100RAID IDE-Controller (nur KG7-RAID):

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Das Motherboard KG7-RAID verfügt über einen eingebauten HighPoint 370A-Chipsatz, der DMA 100-Spezifikationen unterstützt.

Onboard FDD Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist *Enabled*. Sie können hier den Controller für das Onboard-Floppydiskettenlaufwerk aktivieren oder deaktivieren.

Onboard Serial Port 1:

Hier bestimmen Sie die I/O-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 1. Sechs Optionen stehen zur Verfügung: Disabled \Rightarrow 3F8/IRQ4 \Rightarrow 2F8/IRQ3 \Rightarrow 3E8/IRQ4 \Rightarrow 2E8/IRQ3 \Rightarrow AUTO. Die Standardeinstellung ist 3F8/IRQ4.

Onboard Serial Port 2:

Hier bestimmen Sie die I/O-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 2. Sechs Optionen stehen zur Verfügung: Disabled \Rightarrow 3F8/IRQ4 \Rightarrow 2F8/IRQ3 \Rightarrow 3E8/IRQ4 \Rightarrow 2E8/IRQ3 \Rightarrow AUTO. Die Standardeinstellung ist 2F8/IRQ3.

Onboard IR Funktion:

Drei Optionen stehen zur Verfügung: Disable → IrDA → ASKIR (Amplitude Shift Keyed IR). Die Voreinstellung ist *Disable*.

3-24 Kapitel 3

Wenn Sie die Option HPSIR oder ASKIR wählen, erscheinen zwei weitere Optionen wie folgend:

IR-Funktion Duplex: Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Full oder Half. Die Voreinstellung ist Half.

Wählen Sie den Wert, den das IR-Gerät für die Verbindung mit dem IR-Port braucht. Der Vollduplex-Modus erlaubt gleichzeitige Übertragung in zwei Richtungen; der Halbduplex-Modus erlaubt die Übertragung in nur eine Richtung zu einer bestimmten Zeit.

TX, RX inverting enable:

Vier Optionen stehen zur Verfügung: No, No → No, Yes → Yes, No → Yes, Yes. Die Voreinstellung ist *No, Yes.* Stellen Sie die IR-Übertragungs/Empfangspolarität auf Yes oder No.

Anmerkung

Mit der Einstellung für das Element "TX, RX inverting", auch "RxD, TxD Active" genannt, können Sie die Aktivität von RxD und TxD festlegen, entweder auf "No" oder "Yes". Wenn Ihr Motherboard-BIOS dieses Element mit "Hi" und "Lo" repräsentiert, sollten Sie es Sie dieselbe Einstellung wie das KG7-Lite/KG7/KG7-RAID stellen. Dies bedeutet, dass Sie dass Sie es auf "Hi, Lo" stellen sollten, um die Übertragungs- und Empfangsgeschwindigkeit zu regeln. Wenn Sie dies nicht tun, bekommen Sie keine IR-Verbindung zwischen KG7-Lite/KG7/KG7-RAID und anderen Computern.

Onboard Parallel Port:

Stellt I/O-Adresse und IRQ der parallelen Onboard-Schnittstelle ein. Vier Optionen stehen zur Verfügung: 378/IRO7 → 278/IRO5 → Disabled → 3BC/IRO7. Standardeinstellung ist 378/IRO7.

Parallel Mode:

Vier Optionen stehen zur Verfügung: SPP → ECP → ECP+EPP. Die Voreinstellung ist SPP. Wählen Sie einen Betriebsmodus für den eingebauten Parallel (Drucker)-Port. SPP (Standard Parallel Port), EPP (Extended Parallel Port), ECP (Extended Capabilities Port) oder ECP plus EPP.

Wählen Sie SPP, es sei denn, Sie sind sicher, dass sowohl Ihre Hardware als auch Ihre Software EPPoder ECP-Modus unterstützen. Gemäß Ihrer Wahl erscheinen die folgenden Elemente separat.

► ECP Mode Use DMA (ECP-Modus bei DMA-Verwendung):

Wenn der für die parallele Schnittstelle ausgewählte Modus ECP oder ECP+EPP ist, kann der gewählte DMA-Kanal 1 (Kanal 1) oder 3 (Kanal 3) sein.

► EPP Modus Select:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: EPP1.9 → EPP1.7. Die Voreinstellung ist EPP1.7. Wenn für den Parallel-Port-Modus EPP ausgewählt ist, stehen die beiden EPP-Modusoptionen zur Verfügung.


PWRON After PWR-Fail:

Mit dieser Einstellung können Sie die Systemaktion nach einem Stromausfall einrichten. Drei Optionen stehen zur Verfügung: Off → On → Former-Sts. Die Voreinstellung ist *Off.* Mit diesem Element können Sie den Systemstromstatus nach dem Wiederherstellung des Netzstroms einrichten. Wenn Sie dies auf "Off" stellen, wird das System nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung immer ausgeschaltet, ungeachtet des Zustandes, in dem sich Ihr Computer während oder vor dem Stromausfall befand. Wenn Sie dies auf "On" stellen, wird das System nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung immer

angeschaltet, ungeachtet des Zustandes, in dem sich Ihr Computer während oder vor dem Stromausfall befand. Wenn Sie es auf "Former-Sts" stellen, kehrt das System nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung immer in den Zustand zurück, in dem sich Ihr Computer während oder vor dem Stromausfall befand.

3-6. Setupmenü Power Management

Der Unterschied zwischen Green PCs und traditionellen Computern ist, dass Green PCs über Strommanagementfunktionen verfügen. Mit dieser Funktion wird, wenn der Computer angeschaltet, aber nicht aktiv ist, der Stromverbrauch reduziert, um Energie zu sparen. Wenn der Computer normal läuft, ist diese Funktion im Normalmodus. In diesem Modus steuert das Strommanagementprogramm den Zugriff auf Video, parallele Schnittstellen, serielle Schnittstellen und Treiber sowie den Betriebsstatus von Tastatur, Maus und anderen Geräten. Diese werden "Power Management Events" genannt. Wenn keiner dieser Events auftritt, geht das System in den Stromsparmodus. Wenn einer dieser Events auftritt, kehrt das System sofort zum Normalmodus zurück und läuft bei Maximalgeschwindigkeit. Stromsparmodi können gemäß ihrem Stromverbrauch in drei Modi unterteilt werden: Schlafmodus, Standby-Modus und Suspend-Modus. Die vier Modi treten in der folgenden Reihenfolge auf:



 Im Hauptmenü wählen Sie "Power Management Setup" und drücken "Eingabe". Der folgende Bildschirm erscheint:



Abb. 3-7A. Setupmenü Power Management

3-26 Kapitel 3

 Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu dem Menüpunkt, den Sie konfigurieren wollen. Zur Änderung der Einstellungen verwenden Sie die Tasten Bild ↑/Bild ↓, + oder -.

3. Nachdem Sie die Strommanagementfunktionen bearbeitet haben, drücken Sie **Esc**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Hier eine Kurzbeschreibung der Optionen in diesem Menü:

ACPI Function (Advanced Konfiguration and Power Interface):

ACPI verleiht dem Betriebsystem direkte Kontrolle über Strommanagement und die Plug-and-Play Funktionen eines Computers.

Die ACPI-Funktionen sind immer "Enabled". Wenn Sie die ACPI-Funktionen normal arbeiten lassen wollen, sollten Sie sich zwei Dinge ansehen: Ihr Betriebsystem muss ACPI unterstützen. Im Moment unterstützen nur Microsoft[®] Windows[®] 98 SE und Windows[®] 2000 diese Funktionen. Zweitens: alle Geräte und Zusatzkarten in Ihrem System müssen ACPI voll unterstützen, sowohl Hardware als auch Software (Treiber). Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre Geräte oder Zusatzkarten ACPI unterstützen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Geräts oder der Zusatzkarte für mehr Information. Wenn Sie mehr über ACPI-Spezifikationen wissen möchten, besuchen Sie bitte die folgende Website für detailliertere Information:

http://www.teleport.com/~acpi/acpihtml/home.htm

ACPI erfordert ein Betriebsystem, das ACPI verwalten kann. ACPI-Eigenschaften umfassen:

- Plug-and-Play (einschließlich Auflistung von Bussen und Geräten) und APM Funktionen normalerweise im BIOS.
- Strommanagementregelung einzelner Geräte, Zusatzkarten (einige Zusatzkarten könnten einen ACPI-kompatiblen Treiber erfordern), Videoanzeigen und Festplatten.
- Eine "soft-off"-Funktion, über die das Betriebsystem den Computer abschalten kann.
- Unterstützung für mehrfache Weck-Events (siehe Tabelle 3-6-1).
- Unterstützung für einen Schalter an der Vorderseite des Computers für Strom und Schlafmodus.
 Tabelle 3-6-2 beschreibt die Systemzustände, basierend darauf, wie lange der Netzschalter gedrückt wird, je nachdem, wie ACPI in einem ACPI-kompatiblen Betriebsystem konfiguriert ist.

Anmerkung

Wenn Sie die ACPI-Funktion im BIOS-Setup-Programm aktivieren, ist diese Funktion deaktiviert.

Systemzustände und Stromzustände

Unter ACPI regelt das Betriebsystem alle Stromzustandsübergänge von System und Geräten. Das Betriebsystem versetzt Geräte in Niedrigstromzustände, basierend auf Benutzervorgaben und das Wissen, wie Geräte von Anwendungsprogrammen benutzt werden. Nicht benutzte Geräte können abgeschaltet werden. Das Betriebsystem verwendet Information von Anwendungsprogrammen und Benutzereinstellungen, um das System als Ganzes in einen Niedrigstromzustand zu versetzen.

Die folgende Tabelle beschreibt, welche Geräte bzw. Events den Computer aus bestimmten Zuständen wecken können

Tabelle 3-6-1: Weckgeräte und -Events

Diese Geräte/Events wecken den	ts wecken denaus diesem Zustand		
Computer			
Netzschalter	Schlafmodus oder Power-Off-Modus		
RTC-Alarm	Schlafmodus oder Power-Off-Modus		
LAN	Schlafmodus oder Power-Off-Modus		
Modem	Schlafmodus oder Power-Off-Modus		
IR-Befehl	Schlafmodus		
USB	Schlafmodus		
PS/2-Tastatur	Schlafmodus		
PS/2-Maus	Schlafmodus		
Schlaftaste	Schlafmodus		

Tabelle 3-6-2: Was beim Druck auf den Netzschalter passiert

Wenn the System in diesem Zustand ist	und der Netzschalter solange gedrückt wird	geht das System in diesen Zustand		
Aus	Weniger als vier Sekunden	Anschalten		
An	Mehr als vier Sekunden	Soft-Off/Suspend		
An	Weniger als vier Sekunden	"Fail safe" Power-Off		
Schlaf	Weniger als vier Sekunden	Wecken		

ACPI Suspend Type:

Im allgemeinen hat ACPI sechs Zustände: System S0, S1, S2, S3, S4, S5. S1 und S3, wie unten beschrieben:

Der S1 (POS) Zustand (POS bedeutet "Power On Suspend"):

Während das System im S1 Schlafzustand ist, verhält es sich wie folgt:

- Der Prozessor führt keine Anweisungen aus. Der komplexe Kontext des Prozessors wird beibehalten.
- Der Dynamic RAM Kontext wird beibehalten.
- Die Stromressourcen sind in einem Zustand, der mit dem S1-Zustand des Systems kompatibel ist.
 Alle Stromressourcen, die eine Systemlevel-Referenz von S0 liefern, sind im OFF-Zustand.
- Gerätezustände sind kompatibel mit den aktuellen Zuständen der Stromressoucen. Nur Geräte mit ausschließlichen Referenzen für Stromressourcen, die im ON-Zustand für einen gegebenen Gerätezustand sind, können sich in diesem Gerätezustand befinden. In allen anderen Fällen ist das Gerät im D3 (OFF) Zustand.
- Geräte, die zur Systemweckung aktiviert werden und dies aus ihrem aktuellen Gerätezustand heraus tun können, können einen Hardware-Event initiieren, der den Systemzustand zu S0 ändert. Dieser Übergang läßt den Prozessor die Arbeit dort wieder aufnehmen, wo er sie abgebrochen hatte.

Für einen Übergang in den S1-Zustand braucht das Betriebssystem die Prozessorcache nicht zu leeren.

3-28 Kapitel 3

Der S3 (STR) Zustand (STR bedeutet Suspend to RAM):

Der S3 Zustand ist logischerweise niedriger als der S2-Zustand und soll mehr Strom sparen. Dieser Zustand verhält sich wie folgt:

- Der Prozessor führt keine Anweisungen aus. Der komplexe Kontext des Prozessors wird beibehalten
- Der Dynamic RAM Kontext wird beibehalten.
- Die Stromressourcen sind in einem Zustand, der mit dem S3-Zustand des Systems kompatibel ist. Alle Stromressourcen, die eine Systemlevel-Referenz von S0, S1 oder S2 liefern, sind im OFF-Zustand.
- Gerätezustände sind kompatibel mit den aktuellen Zustände der Stromressource. Nur Geräte, mit ausschließlichen Referenzen für Stromressourcen, die im ON-Zustand für einen gegebenen Gerätezustand sind, können sich in diesem Gerätezustand befinden. In allen anderen Fällen ist das Gerät im D3 (OFF) Zustand.
- Geräte, die aktiviert werden, um das System zu wecken und dies aus ihrem aktuellen Gerätezustand heraus können, können einen Hardware-Event initiieren, der den Systemzustand zu S0 ändert. Diese Übergang läßt den Prozessor an seiner Boot-Position mit der Arbeit beginnen. Das BIOS initialisiert Kernfunktionen, wie es zum Verlassen eines S3-Zustands erforderlich ist und übergibt die Steuerung an den Firmware-Wiederaufnahmevektor. Bitte lesen Sie hierzu die ACPI-Spezifikation Rev. 1.0, Abschnitt 9.3.2 für mehr Details zur BIOS-Initialisierung.

Von einem Softwarestandpunkt aus gesehen, ist dieser Zustand funktionsmäßig mit dem S2-Zustand identisch. Der Unterschied im Betrieb kann darin liegen, daß einige Stromressourcen, die im S2-Zustand aktiv waren, dem S3-Zustand nicht zur Verfügung stehen könnten. Daher könnten zusätzliche Geräte in den logischerweise niedrigeren Zuständen D0, D1, D2, oder D3 erforderlich werden, die es für S3 und S2 nicht braucht. Gleichermaßen funktionieren Weck-Events einiger Geräte in S2, aber nicht in S3.

Da der Prozessorkontext im S3-Zustand verlorengehen kann, erfordert der Übergang in den S3-Zustand, daß das Betriebssystem allen "unsauberen" Cacheinhalt auf DRAM überträgt.

★ Die obengenannte Information zu System S0 & S3 beziehen sich auf ACPI-Spezifikation Rev. 1.0.

Power Management:

Drei Optionen stehen zur Verfügung: User Define → Min Saving → Max Saving. Die Voreinstellung ist *User Define.* Mit diesem Element können Sie die Art der Energiesparverwaltung einstellen.

Wenn Sie für "Power Management" zu "User Define" ausgewählt haben, können Sie für diesen Modus jede Verzögerung von 30 Sekunden bis zu 1 Stunde einstellen. Wenn während dieser Zeitspanne kein Energiesparereignis auftritt, d. H., der Computer untätig ist, geht das System in den Suspend-Modus. Der CPU stoppt dann den Betrieb komplett.

Drei Optionen stehen für das Energiemanagement zur Verfügung:

- ➤ User Define: "User Define" definiert die Verzögerung bis zum Aufrufen der Energiesparmodi.
 - Standby Mode:

Disabled \rightarrow 30 Sec \rightarrow 1 Min \rightarrow 4 Min \rightarrow 10 Min \rightarrow 20 Min \rightarrow 30 Min \rightarrow 1 Hour. Die Voreinstellung ist *Disabled*.

► HDD Power Down:

```
Disabled \rightarrow 1 Min \rightarrow 2 Min \rightarrow 3 Min \rightarrow 4 Min \rightarrow 5 Min \rightarrow 6 Min \rightarrow 7 Min \rightarrow 8 Min \rightarrow 9 Min \rightarrow 10 Min \rightarrow 11 Min \rightarrow 12 Min \rightarrow 13 Min \rightarrow 14 Min \rightarrow 15 Min. Die Voreinstellung ist Disabled.
```

Wenn diese beiden Energiesparmodi aktiviert sind, ist das System auf minimale bzw. maximale Energieersparnis eingestellt.

➤ Min Saving:

Standby-Modus: 1 Stunde

Festplatte heruntergefahren = 15 Min

➤ Max Saving:

Standby-Modus: 30 Sekunden Festplatte heruntergefahren = 1 Min

Video Off Method:

Drei Methoden zum Abschalten des Bildschirms stehen zur Verfügung: "Blank Screen", "V/H SYNC + Blank" und "DPMS". Die Standardeinstellung ist "V/H SYNC + Blank".

Wenn diese Einstellung den Bildschirm nicht abschaltet, wählen Sie "Blank Screen". Wenn Monitor und Videokarte den DMPS-Standard unterstützen, wählen Sie "DPMS".

Soft-Off by PBTN:

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: Instant-Off oder Delay 4 Sec. Die Voreinstellung ist *Instant-Off*. Sie wird aktiviert, wenn der Anwender den Netzschalter länger als vier Sekunden gedrückt hält, während das System im Arbeitsstatus ist. Das System geht dann in den Soft-off (abschalten durch Software) über. Dies wird "power button over-ride" genannt.

Wake-Up by PCI card (PME):

Zwei Elemente sind verfügbar: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn auf Enabled gestellt, weckt jedes Ereignis auf der PCI-Karte das heruntergefahrene System wieder auf.

PowerOn by Ring/Lan:

Zwei Elemente sind verfügbar: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Wenn auf Enabled gestellt, weckt jedes LAN-Ereignis bzw. Modemklingeln das heruntergefahrene System wieder auf.

Modem Use IRQ:

Strommanagement-Signale Acht Optionen stehen zur Verfügung: $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow NA \rightarrow zurück zu 3$. Die Standardeinstellung ist *NA*. Sie können hier den zur Verwendung mit dem Modem gedachten IRQ bestimmen.

Resume by Alarm:

Zwei Elemente sind verfügbar: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Wenn auf Enabled gestellt, können Sie Datum und Zeit einstellen, bei der der RTC (real-time clock - Echtzeittakt)-Alarm das System aus dem Suspend-Modus weckt.

3-30 Kapitel 3

Date (of Month) Alarm/ Time (hh:mm:ss) Alarm:

Hier können Sie Datum (des Monats), und Zeit (hh:mm:ss) für den Alarm einstellen. Jedes Ereignis weckt das System, wenn es heruntergefahren ist.

Reload Global Timer Events:

Wenn eines der bestimmten Ereignisse auftritt, kehrt der Countdown für den Start des Stromsparmodus zurück auf Null. Da der Computer nur nach einer bestimmten Untätigkeitsverzögerung (zeitspezifisch für Schlaf-, Standby- und Suspend-Modi) in den Stromsparmodus geht und hiernach keine Aktivität während dieser Zeitspanne auftritt, führt jedes Ereignis dazu, dass der Computer die verstrichene Zeit neu zählt. Systemwiederaufnahme-Ereignisse sind Aktionen oder Signale, die den Computer zur Neuzählung der Zeit veranlassen.

IRQ Wakeup Events:

Im Folgenden finden Sie eine Liste von IRQ's, Interrupt ReQuests. Wenn ein I/O Gerät die Aufmerksamkeit des Betriebsystems auf sich ziehen will, erzeugt es einen IRQ. Wenn das Betriebsystem bereit ist, auf die Anfrage zu reagieren, unterbricht es seine Tätigkeit und führt den verlangten Dienst aus.



Abb. 3-6B. IRQ Wakeup-Ereignisse, Setupmenü

Wie oben stehen hier Enabled oder Disabled zur Wahl.

Wenn auf Disabled gestellt, verhindern Systemaktivitäten weder, dass das System in einen Strommanagement-Modus geht, noch wecken sie es auf. Jedes Element hat zwei Optionen: Enabled
Disabled.

- ➤ IRQ3 (COM 2): Die Voreinstellung ist *Enabled*.
- ➤ IRQ4 (COM 1): Die Voreinstellung ist *Enabled*.
- ➤ IRQ5 (LPT 2): Die Voreinstellung ist *Enabled*.
- ➤ IRQ6 (Floppydiskette): Die Voreinstellung ist *Enabled*.
- ➤ IRQ7 (LPT 1): Die Voreinstellung ist *Enabled*.
- ➤ IRQ8 (RTC-Alarm): Die Voreinstellung ist *Disabled*.
- ➤ IRQ9 (IRQ2 Umlenken): Die Voreinstellung ist *Enabled*.
- ➤ IRQ10 (Reserviert): Die Voreinstellung ist *Enabled*.
- ➤ IRQ11 (Reserviert): Die Voreinstellung ist *Enabled*.

- ➤ IRQ12 (PS/ 2-Maus): Die Voreinstellung ist *Enabled*.
- ➤ IRQ13 (Koprozessor): Die Voreinstellung ist *Enabled*.
- ➤ IRQ14 (Festplatte): Die Voreinstellung ist *Enabled*.
- ➤ IRQ15 (Reserviert): Die Voreinstellung ist *Disabled*.

VGA:

Zwei Elemente stehen hier zur Verfügung: Off oder On. Die Voreinstellung ist Off. Wenn auf On gestellt, weckt jedes Ereignis an einem VGA-Port das System, wenn es heruntergefahren ist.

LPT & COM:

Vier Elemente sind verfügbar: None → LPT → COM → LPT/COM. Die Voreinstellung ist *LPT/COM*. Wenn auf LPT/COM gestellt, weckt jedes Ereignis an einem LPT (Drucker) /COM (seriellen) Port das System, wenn es heruntergefahren ist.

HDD & FDD:

Zwei Elemente sind verfügbar: Off oder On. Die Voreinstellung ist *On*. Wenn auf On gestellt, weckt jedes Ereignis an Festplatte oder Floppylaufwerk das System, wenn es heruntergefahren ist.

PCI Master:

Zwei Elemente sind verfügbar: Off oder On. Die Voreinstellung ist *Off*. Wenn auf On gestellt, weckt jedes PCI Mastersignal-Ereignis das System, wenn es heruntergefahren ist.

3-7. PNP/PCI Konfiguration – Setupmenü

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für INT# und IRQ des PCI-Bus sowie andere Hardwareeinstellungen ändern.




Abb. 3-8A. PNP/PCI-Konfiguration -Setupmenü

3-32 Kapitel 3

Force Update ESCD:

Zwei Möglichkeiten: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Normalerweise sollte hier Disabled gewählt werden. Falls Sie eine neue Zusatzkarte installiert oder Ihr System neu konfiguriert haben und danach ein Hardwarekonflikt auftritt, der das Rebooten des Systems nicht erlaubt, wählen Sie 'Enabled', um die Extended System Configuration Data (ESCD) beim Verlassen des Setup-Menüs zurückzusetzen. Nach Beendigung der Installation wird der Installer den Installationsprozess automatisch beenden.

Computerwissen: ESCD (Extended System Configuration Data)

ESCD enthält Information zu IRQ, DMA, I/O-Schnittstellen und Speicher. Dies ist eine Spezifikation und eine dem Plug & Play-BIOS eigene Funktion.

Resources Controlled By:

Wenn Ressourcen manuell gesteuert werden, wird jeder System-Interrupt als einer der folgenden Typen zugewiesen, je nach der Art des Geräts, das den Interrupt benutzt:

Legacy ISA-Geräte, die der ursprünglichen PC AT Bus-Spezifikation entsprechen, benötigen einen festgelegten Interrupt (wie z.B. IRQ4 für die serielle Schnittstelle 1).

PCI/ISA PnP-Geräte, die dem Plug-and-Play-Standard entsprechen, wenn sie für die PCI- oder ISA-Bus Architektur erdacht sind.

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Auto(ESCD) oder Manual. Die Voreinstellung ist *Auto(ESCD)*. Das Award Plug and Play BIOS kann automatisch alle Boot- und Plug & Play-kompatiblen Geräte konfigurieren. Wenn Sie Auto(ESCD) wählen, verschwinden alle Felder mit den Interrupt Requests (IRQ), da das BIOS diese automatisch zuweist. Sollten Sie bei der Zuweisung von Interrupt-Quellen auf Probleme stossen, können Sie "Manual" wählen, um festzulegen, welcher IRQ PCI/ISA PnP bzw. Reserved zugewiesen wird.



Abb. 3-8B. IRQ-Ressourcen - Setupmenü

PCI /VGA Palette Snoop:

Zwei Möglichkeiten: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Diese Option ermöglicht dem BIOS, den VGA-Status im voraus zu sehen und die Information, die vom Feature Connector der VGA-Karte an die MPEG-Karte gegeben wird, zu modifizieren. Diese Option kann das Problem der Bildschirm-Umkehrung zu Schwarz nach der Vwerwendung einer MPEG-Karte lösen.

PIRQ 0 Use IRQ No. ~ PIRQ 3 Use IRQ No.:

Elf Optionen stehen zur Verfügung: Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Voreinstellung ist *Auto*. Dieser Menüpunkt erlaubt dem System, automatisch die IRQ-Zahl für Geräte einzurichten, die auf den PCI-Steckplätze installiert sind, was bedeutet, dass das System selbst die vorbestimmte IRQ-Zahl für Geräte bestimmen kann, die auf den PCI-Steckplätzen installiert sind (PCI Steckplatz 1 bis PCI Steckplatz 6). Dies ist eine nützliche Funktion, wenn Sie den IRQ für ein bestimmtes Gerät einstellen wollen.

Wenn Sie z. B. Ihre Festplatte in einem anderen Computer installieren wollen und Windows® NT nicht neu installieren wollen, können Sie den IRQ für die installierten Geräte auf dem neuen Computer an die Einstellungen des alten Computers anpassen. Diese Funktion ist für das Betriebsystem gedacht, welches den PCI-Konfigurationsstatus aufzeichnet und festlegt, wenn Sie ihn ändern wollen. Für die Beziehungen zwischen dem Hardwarelayout des PIRQ (der Signale vom VIA VT82C686B), INT# (bedeutet PCI-Steckplatz IRQ-Signale) und Ihren Geräten sehen Sie sich bitte die folgende Tabelle an:

SIGNALS	PCI Slot 1	PCI Slot 2	PCI Slot 3	PCI Slot 4	PCI Slot 5	PCI Slot 6
PIRQ_0 Assignment	INT A	INT B	INT B	INT D	INT C	INT D
PIRQ_1 Assignment	INT B	INT D	INT A	INT A	INT D	INT B
PIRQ_2 Assignment	INT C	INT C	INT D	INT B	INT A	INT C
PIRQ_3 Assignment	INT D	INT A	INT C	INT C	INT B	INT A

- USB verwendet INT D.
- Jede PCI-Steckplatz hat vier INT# (INTA ~ INTD) und der AGP-Steckplatz hat zwei INT# (INTA und INT B).

Anmerkung

- PCI-Steckplatz 1 teilt sich IRQ-Signale mit dem AGP-Steckplatz.
- Die PCI-4- und USB-Controller teilen sich einen IRQ.
- Wenn Sie zwei PCI-Karten in den PCI-Steckplätzen einbauen wollen, die sich einen IRQ mit einem anderen Gerät teilen, müssen Sie sich vergewissern, ob Ihr OS und Ihr PCI-Gerätetreiber die IRQ-Sharingfunktion unterstützen.
- Der PCI-Steckplatz 5 teilt IRQ-Signale mit dem HPT 370A IDE-Controller (unterstützt zukünftige ATA). Der Treiber für den HPT 370A IDE-Controller unterstützt die Funktion, dass der IRQ mit anderen PCI-Geräten geteilt werden kann. Installieren Sie jedoch eine PCI-Karte, die eine IRQ-Teilung mit anderen Geräten in PCI-Steckplatz 5 nicht zulässt, gibt es eventuell Probleme. Des weiteren, wenn Ihr Betriebssystem (wie z.B. Windows® NT) Peripheriegeräten nicht erlaubt, IRQ-Signale gemeinsam zu nutzen, können Sie keine PCI-Karte im PCI-Steckplatz 5 installieren. (nur KG7-RAID)
- Der HPT 370A IDE-Controller unterstützt Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-Massenspeichergeräte. Wir empfehlen deshalb, dass Sie außer Speicherlaufwerken keine Geräte, die ATA/ATAPI-Schnittstellen verwenden, (wie z.B. CD-ROM-Laufwerke), an eine HPT 370A IDE-Verbindungsstelle (IDE3 & IDE4) anschließen. (nur KG7-RAID)

3-34 Kapitel 3

3-8. PC Health Status

Hier können Sie Warnungen und kritische Temperaturen für Ihr Computersystem einstellen, sowie die Ventilatorgeschwindigkeiten und Netzversorgungsspanungen Ihres Computersystems überprüfen. Diese Eigenschaften sind hilfreich für die Überwachung aller wichtigen Parameter Ihres Computersystems. Wir nennen es den *PC Health Status* (PC-Gesundheitszustand).

```
Copyright (C) 1984-2001 Award Software
PC Bealth Status
       CMOS Setup Utility
   CPU protect for CPUFan Off
                                Disabled
                                                                  Item Help
       Temperature
                                60°C/140°F
                                                          Menu Level
   System Temperature
                                68°C/148
   Chassis Fan Speed(FAN1)
                                4500 RP
   CPU Fan Speed(FRNA)
   Ucore
    3.30
†å++∶Hove
           Enter:Select
                           +/-/PU/PD:Value F10:Save
                                                        ESC:Exit
                                                                   F1:General Help
     5:Previous Values
                           F6:Fail-Safe Defaults
                                                       F7:Optimized Defaults
```

Abb. 3-9. PC Health Status

CPU protect for CPUFan Off:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled und Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Wenn es auf Enabled gestellt ist und der CPU-Lüfter sich nicht bewegt, schaltet das System sich sofort aus, bis Sie der CPU-Lüfter wieder betriebsbereit ist.

Dieses Element lässt das BIOS erkennen, ob der Prozessorlüfter rotiert. Wenn der CPU-Lüfter sich beim Systemladen nicht dreht, zwingt das BIOS das System zum Herunterfahren. Wenn der CPU-Lüfter korrekt arbeitet, arbeitet auch das System normal. Wenn der CPU-Lüfter plötzlich den Betrieb stoppt, kann das BIOS das System nicht herunterfahren. Daher ist es am besten, noch ein anderes Programm z verwenden, welches das System unter dem Betriebsystem überwachen und herunterfahren kann. Das BIOS überwacht diese Situation nur während der Bootsequenz.

All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:

Dieser Menüpunkt listet die aktuellen Zustände von CPU und Umfeld (die es über TCPU1 und TSYS1 erkennt), Temperaturen sowie Ventilatorgeschwindigkeiten (CPU-Ventilator und Gehäuseventilator) auf. Sie können vom Benutzer nicht geändert werden.

Die folgenden Menüpunkte listen die Spannungszustände des Systemstroms auf. Auch diese sind nicht änderbar.

Anmerkung

Die Hardwareüberwachungsfunktionen für Temperaturen, Ventilatoren und Spannungen besetzen die I/O-Adressen von 294H bis 297H. Wenn Sie einen Netzwerkadapter, eine Soundkarte oder andere Zusatzkarten haben, die diese I/O Adressen benutzen, richten Sie bitte die I/O-Adresse Ihrer Zusatzkarten entsprechend ein, um die Verwendung dieser Adressen zu vermeiden.

3-9. Load Fail-Safe Defaults

Wenn Sie in diesem Menüpunkt <**Eingabe**> drücken, erscheint ein Bestätigungsfeld mit einer Meldung ähnlich der folgenden:

Load Fail-Safe Defaults (Y/N)? N

Wenn Sie "Y" drücken, werden die BIOS-Standardwerte für stabilsten Systembetrieb bei Minimalleistung geladen.

3-10. Load Optimized Defaults

Wenn Sie in diesem Menüpunkt <**Eingabe**> drücken, erscheint ein Bestätigungsdialogfeld mit einer Meldung ähnlich der folgenden:

Load Optimized Defaults (Y/N)? N

Wenn Sie "Y" drücken, werden die Standardwerte geladen, die vom Werk aus für optimale Systemleistung vorgegeben wurden.

3-11. Set Password

Set Password: Ka

Kann auf die Setupmenüs zugreifen, aber dort keine Änderungen vornehmen. Wenn Sie diese Funktion auswählen, erscheint die folgende Meldung in der Mitte des Bildschirms, um Ihnen bei der Funktion eines Passwortes behilflich zu sein

ENTER PASSWORD:

Geben Sie das Passwort ein - bis zu acht Zeichen - und drücken < Eingabe>. Das gerade eingegebene Passwort löscht nun alle vorherigen Passworte aus dem CMOS-Speicher. Sie werden dann gebeten, das

3-36 Kapitel 3

Passwort zu bestätigen. Geben Sie das Passwort erneut ein und drücken <**Eingabe**>. Sie können auch <**Esc>** drücken, um die Auswahl rückgängig zu machen und kein Passwort einzugeben.

Zur Deaktivierung eines Passworts drücken Sie einfach < Eingabe>, wenn Sie gebeten werden, das Passwort einzugeben. Eine Meldung bestätigt, dass das Passwort deaktiviert wird. Wenn das Passwort einmal deaktiviert ist, lädt das System und Sie können frei auf das Setup-Programm zugreifen.

PASSWORD DISABLED.

Wenn ein Passwort aktiviert wurde, werden Sie bei jedem Versuch, auf das Setup-Programm zuzugreifen, darum gebeten werden. Dies verhindert, dass Unbefugte Ihre Systemkonfiguration ändern.

Wenn ein Passwort aktiviert ist, können Sie auch das BIOS bei jedem Laden des Systems nach einem Passwort fragen lassen. Dies verhindert unbefugten Gebrauch Ihres Computers.

Sie bestimmen im BIOS-Setupmenü und seiner Sicherheitssystem-Option, wann das Passwort eingesetzt werden soll. Wenn die Sicherheitssystem-Option auf "System" gestellt ist, werden Sie sowohl beim Laden des Systems als auch beim Zugriff auf das Setup-Programm um das Passwort gebeten werden. Wenn es auf "Setup" gestellt ist, werden Sie nur beim Zugriff auf das Setup-Programm darum gebeten werden.

3-12. Save & Exit Setup

Wenn Sie < Eingabe > in diesem Menüpunkt drücken, werden Sie um Bestätigung gebeten:

Save to CMOS und EXIT (Y/N)? Y

Wenn Sie "Y" drücken, werden die vorgenommenen Änderungen im CMOS gespeichert - ein spezieller Speicher, der nach dem Abschalten Ihres Systems bestehen bleibt. Wenn Sie Ihren Computer beim nächsten Mal starten, konfiguriert das BIOS Ihr System gemäß den im CMOS gespeicherten Vorgaben des Setup-Programms. Nach dem Speichern der Werte wird das System neu gestartet.

3-13. Exit Without Saving

Wenn Sie in diesem Menüpunkt <**Eingabe**> drücken, werden Sie um Bestätigung gebeten:

Quit without saving (Y/N)? Y

Diese ermöglicht Ihnen, das Setup-Programm zu verlassen, ohne Änderungen im CMOS zu speichern. Die vorher getroffenen Selektionen bleiben in Kraft. Dies beendet das Setup-Programm und startet Ihren Computer neu.

RAID-Einstellungen 4-1

Kapitel 4. RAID-Einstellungen

Details zum RAID-Konzept finden Sie auf unserer Website "Technological Terms", oder suchen Sie nach entsprechender Information auf dem Internet. Dieses Handbuch enthält keine Information hierzu.

4-1. RAID-Eigenschaften des KG7-RAID

Das KG-RAID unterstützt Striping (RAID 0), Mirroring (RAID 1) oder Striping und Mirroring (RAID 0+1). Beim Striping werden identische Laufwerksdaten parallel zur Leistung gelesen und geschrieben. Mirroring erzeugt einen kompletten Backup Ihrer Dateien. Striping plus Mirroring bietet sowohl schnelle Lese/Schreibleistung aus auch Fehlertoleranz, allerdings sind hierzu 4 Festplatten erforderlich.

4-2. RAID SETUP auf dem KG7-RAID


Gehen Sie im BIOS Setup zu Advanced BIOS Properties. Ändern Sie die Einstellungen von First Boot Device, Second Boot Device und Third Boot Device, um ATA100RAID zu lesen. Siehe Abb. 4-1.

```
CMBS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2001 Award Software
                                Advanced BIOS Features
   Virus Warning
                                   Disabled
                                                                         Item Help
   Quick Pa
                                   Enabled
   irst Boot Device
                                   ATAIDURA
                                                                Henu Level
                                   ATA100RAID
   Second Boot Device
                                   ATA100Rel
   Third Boot Device
                                                                Set the Priority of
                                                                the Boot Devices.
HOTE: If ATA100RAID is
                                    nabled
   Swap Floppy Brive
Boot Up Floppy Seek
                                   Disabled
                                                                selected as a boot
                                   Disabled
                                                                device, SCSI can not
            Mumlock Status
                                   0n
       HDD Block Hode
                                   Enabled
                                                                be a boot device, and
                                                                wice verse.
   Typematic Bate Setting
                                   Enabled
   Typematic Bate (Chars/Sec)
                                   30
   Typematic Belay (Msec)
                                   250
   Security Option
OS Select For DRAM > 64MB
Report Ho FDD For VIN 95
Video BIOS Shadow
                                   Setup
Hon-DS2
                                   Enabled
   C8800-CBFFF Shadow
                                   Disabled
   CCOOO-CFFFF Shadow
                                   Disabled
11++:Move Enter:Select
                             +/-/PU/PB:Value
                                                 F10:Save
                                                             ESC:Exit
    F5:Previous Values
                              F6:Fail-Safe Defaults
                                                            F7:Optimized Defaults
```

Abb. 4-1. RAID-Einstellungen im BIOS

4-2 Kapitel 4

4-3. Das BIOS-Einstellungsmenü



Starten Sie Ihr System neu. Drücken Sie die Tasten <STRG> und <H> während des Systemstarts, um das BIOS-Einstellungsmenü aufzurufen. Das Hauptmenü des BIOS-Einstellungsprogramms erscheint wie unten gezeigt:

Zur Optionsauswahl im Menü können Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie F1, um den Arraystatus zu sehen.
- Drücken Sie ↑ ↓ (Pfeil nach oben & unten)um die Option auszuwählen, die Sie bestätigen oder ändern möchten.
- Drücken Sie Eingabe, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie Esc, um zum obersten Menü zurückzukehren.

ANMERKUNG

Wenn Sie ein RAID 0 (Striping)-Array oder RAID 0+1-Array erstellen wollen, werden alle Daten auf Ihrer Festplatte zuerst gelöscht! Bitte erstellen Sie Sicherheitskopien Ihrer Festplattendaten, bevor Sie ein RAID-Array erstellen. Wenn Sie ein RAID 1 (Mirroring)-Array erstellen wollen, vergewissern Sie sich bitte zuerst, welche Festplatte die Quellfestplatte und welche die Zielfestplatte ist. Sollten Sie einen Fehler machen, könnten Sie die leeren Daten auf die Quellfestplatte kopieren, was dazu führt, dass hinterher beide Festplatten leer sind!

RAID-Einstellungen 4-3

4-3-1. OPTION 1: Create RAID

Mit diesem Element können Sie ein RAID-Array erstellen.

Nachdem Sie eine Funktion im Hauptmenü ausgewählt haben, drücken Sie die Eingabetaste, um das unten gezeigte Untermenü aufzurufen:

```
Create New Array Array #0

1. Athey Node Striping (FAID C)

2. Select the appropriated RAID mode for the Select RAID mode
```

Array Modus:

Mit diesem Element können Sie den passenden RAID-Modus für das gewünschte Array auswählen. Vier Modi stehen zur Auswahl.

Anmerkung

Wir empfehlen Ihnen sehr, in RAID-Addays Festplatten derselben Marke und desselben Modells zu verwenden.

Striping (RAID 0) for Performance:

Dieses Element wird für hohe Leistung empfohlen. Erfordert mindestens 2 Laufwerke.

■ Mirror (RAID 1) für Data Security:

Dieses Element wird für erhöhte Datensicherheit empfohlen. Erfordert mindestens 2 Laufwerke.

Striping + Mirror (RAID 0+1):

Dieses Element wird für Datensicherheit und hohe Leistung empfohlen. Erlaubt Mirroring mit einem Strip-Array. Erfordert vier Laufwerke.

Span (JBOD):

Dieses Element wird für hohes Fassungsvermögen ohne Redundanz oder Leistungsmerkmale empfohlen. Erfordert mindestens 2 Laufwerke.

4-4 Kapitel 4

Anmerkung

Wenn Sie RAID 1 erstellen wollen und Ihre Quellfestplatte nicht leer ist, müssen Sie mit *Duplicate Mirror Disk* Ihre Daten auf die Zielfestplatte kopieren, da ansonsten nur die Partitionstabelle auf die Zielfestplatte kopiert wird, aber nicht die physischen Daten.

Select Disk Drives:

Mit diesem Element können Sie die Laufwerke wählen, die im mit RAID-Array verwendet werden sollen.

Stripe Size:

Mit diesem Element können Sie die Blockgrösse des RAID-Arrays wählen. Fünf Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: 4K, 8K, 16K, 32K und 64K.

Start Creation Process:

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wählen Sie dieses Element und drücken <**Eingabe**>,um mit der Erstellung zu beginnen.

4-3-2. OPTION 2: Delete RAID

Mit diesem Element können Sie ein RAID-Array auf dieser IDE RAID-Controllerkarte entfernen. Anmerkung: Nachdem Sie diese Auswahl getroffen und bestätigt haben, werden alle auf der Festplatte gespeicherten Daten verloren gehen. (Auch die gesamte Partitionskonfiguration wird gelöscht.)

4-3-3. OPTION 3: Rebuild Mirror Array

Mit diesem Element können Sie das Laufwerk auswählen, welches Sie in in Vorbereitung für ein "Mirror Disk Array" verwenden wollen. Nachdem Sie die gewünschte Funktion im Hauptmenü ausgewählt haben, können Sie die Eingabetaste drücken, um das unten gezeigte Untermenü aufzurufen:



RAID-Einstellungen 4-5

Select Source Disk:

Mit diesem Element können Sie die Quellfestplatte auswählen. Die Grösse der Quellfestplatte muss kleiner oder gleich der der Zielfestplatte sein.

Select Target Disk:

Mit diesem Element können Sie die Zielfestplatte aus wählen. Die Größe der Zielfestplatte muss größer oder gleich der der Quellfestplatte sein.

► Start Duplicating Process:

Nachdem Sie dieses Element ausgewählt haben, braucht die BIOS-Einstellung bis zu 30 Minuten für die Duplikation. Bitte warten Sie oder drücken Sie <**Esc>** zum Abbrechen.

4-3-4. OPTION 4: Add Spare Disk

Zum Anfügen eines Extralaufwerks folgen Sie bitte diesen Schritten.

- 3. Wählen Sie im Menübereich "4. Add Spare Disk" und drücken <Eingabe> zur Bestätigung.
- In Menübereich des Popup-Unterbildschirms, wählen Sie "1. Select Mirror Array: None" und drücken <Eingabe> zur Bestätigung.
- 5. Im gültigen Kanalstatusbereich wählen Sie "Mirror Array" und drücken < Eingabe > zur Bestätigung.
- Im Menübereich des Popup-Unterbildschirms wählen Sie "2. Select Spare Laufwerk: None" und drücken <Eingabe> zur Bestätigung.
- Im gültigen Kanalstatusbereich wählen Sie das anzufügende Extralaufwerk und drücken < Eingabe zur Bestätigung.

4-3-5. OPTION 5: Remove Spare Disk

Zum Entfernen eines Extralaufwerks folgen Sie bitte diesen Schritten:

- 1. Im Menübereich wählen Sie "5. Remove Spare Disk" und drücken <Eingabe> zur Bestätigung.
- Das Element "1. Select Mirror Array: None" erscheint im Menübereich des Popup-Unterbildschirms.
- Im gültigen Kanalstatusbereich wählen Sie das zu entfernende Extralaufwerk und drücken < Eingabe zur Bestätigung.

4-3-6. OPTION 6: Set Disk Modus

Mit diesem Element können Sie den Laufwerktransfermodus für die Festplatte(n) auswählen.

Wählen Sie mit den Pfeilen nach unten und oben die Menüoption "**Set Disk Modus**" und drücken **<Eingabe>**. Im Kanalstatus wählen Sie den einzustellenden Kanal und drücken **<Eingabe>**. Es erscheint ein Sternchen in Anführungszeichen, was anzeigt, dass die Kanalwahl getätigt wurde. Wählen Sie den Modus im Popup-Menü. Sie haben die Wahl zwischen PIO 0 ~ 4, MW DMA 0 ~ 2 und UDMA 0 ~ 5.

4-6 Kapitel 4

4-3-7. OPTION 7: Set Boot Disk



Mit diesem Element können Sie die Bootdisk aus den Festplatten aussuchen.

```
Anmerkung

Dieses Element erscheint nur, wenn notwendig.
```

Wählen Sie mit den Pfeilen nach unten und oben die Menüoption "Set Boot Disk" und drücken <Eingabe>. Im Kanalstatus wählen Sie den einzustellenden Kanal und drücken <Eingabe>. Es erscheint ein Sternchen in Anführungszeichen, was anzeigt, dass die Kanalwahl getätigt wurde.

Kapitel 5. HPT 370A Treiberinstallation

Hier erklären wir Ihnen die Treiberinstallation in verschiedenen Betriebssystemen.

5-1. **DOS**[®]

Dieses IDE RAID BIOS unterstützt DOS® 5.x (oder höher) und Windows® 3.1x ohne Softwaretreiber.

5-2. Windows® 98 SE



Schritt 1: Nach erfolgreicher Installation und Neustart von Windows® 98 SE gehen Sie zu "Systemsteuerung" → "Systemeigenschaften" → "Gerätemanager". Sie können sehen, dass der Treiber noch nicht installiert ist und ein Gerät namens"? PCI Massenspeicher-Controller" unter "Andere Geräte" erscheint.

Schritt 2: Legen Sie die KG7-Lite/KG7/KG7-RAID -CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Das Programm sollte automatisch ausgeführt werden. Wenn nicht, rufen Sie die ausführbare Datei im Hauptverzeichnis der CD auf. Nach der Ausführung erscheint der folgende Bildschirm.



Schritt 3: Bewegen Sie den Cursor auf "HPT 37X Treiber" und klicken darauf, um zum nächsten Bildschirm zu gehen.



Schritt 4. Der "InstallShield Wizard" erscheint und der nächste Bildschirm erscheint für eine Weile.

5-2 Kapitel 5



Schritt 5: Nun erscheint der Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld. Klicken Sie "Weiter>", um fortzufahren.



Schritt 6: Das Program beginnt mit der Treiberinstallation und zeigt Ihnen den Prozentsatz der installierten Dateien.



Schritt 7. Windows hat die Treiberinstallation beendet. Klicken Sie "Beenden", um die Installation abzuschließen.



Schritt 8: Wählen Sie "Ja, ich möchte jetzt meinen Computer neu starten" im Kontrollkästchen und klicken "Beenden", um Ihren Computer zum Abschluß der Treiberaktualisierung neu zu starten.



Schritt 9: Nach dem Neustart des Systems gehen Sie zu "Systemsteuerung" → "Systemeigenschaften" → "Gerätemanager". Nun sehen Sie den neu installierten Treiber unter "SCSI Controllers".

5-3. Windows® 2000

Schritt 1: Legen Sie die KG7-Lite/KG7/KG7-RAID -CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Das Programm sollte automatisch ausgeführt werden. Wenn nicht, rufen Sie die ausführbare Datei im Hauptverzeichnis der CD auf. Nach der Ausführung erscheint der folgende Bildschirm.



Schritt 2: Bewegen Sie den Cursor auf "HPT 37X Treiber" und klicken darauf, um zum nächsten Bildschirm zu gehen.



Schritt 3: Der "InstallShield Wizard" erscheint und der nächste Bildschirm erscheint für eine Weile.



Schritt 4: Nun erscheint der Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld. Klicken Sie "Weiter>", um fortzufahren.



Schritt 5: Die Meldung "Digitale Signatur nicht gefunden" Menü erscheint. Klicken Sie "Ja", um fortzufahren.



Schritt 6: Windows hat die Treiberinstallation beendet. Klicken Sie "**Beenden**", um die

5-4 Kapitel 5

Installation abzuschließen.



Schritt 7: Wählen Sie "Ja, ich möchte jetzt meinen Computer neu starten." im Kontrollkästchen und klicken "Beenden", um Ihren Computer zum Abschluß der Treiberaktualisierung neu zu starten.



Schritt 8: Die Meldung "Digitale Signatur nicht gefunden" erscheint. Klicken Sie "Ja", um

fortzufahren.



Schritt 9: Gehen Sie zu "Systemsteuerung" → "Systemeigenschaften" → "Gerätemanager". Nun sehen Sie den neu installierten Treiber unter "SCSI und RAID Controller".

Treiberinstallation (während einer Neuinstallation von Windows® 2000)

Anmerkung: Befolgen Sie die Standardprozedur für die Installation von Windows[®] 2000.

- 1. Während des ersten Teils des Setupvorgangs wird Windows® 2000 Sie bitten, "F6" zu drücken, um ein zusätzliches Gerät festzulegen. Drücken Sie "F6" und lassen Windows mit dem Setup fortfahren. Es wird einige Minuten lang durch verschiedene Gerätelisten rollen und Sie dann bitten, die "S"-Taste zu drücken, um ein Gerät zu installieren.
- Drücken Sie die "S"-Taste und legen die HPT 370A Treiberdiskette ein. Drücken Sie <Eingabe>, wenn Sie darum gebeten werden, und lassen dann Windows[®] 2000 die HPT 370A-Treiber installieren.
- 3. Windows[®] 2000 führt die Installation bis zum Ende fort.

Kapitel 6. HPT 370A RAID Administrator - Installationsanweisung

Zur Aktivierung der On-Screen-Überwachungsfunktion und Anzeige der Geräteinformation zum Disk-Array können Sie "HPT 370A RAID Administrator" in Ihrem System installieren. Die Haupteigenschaften dieses Administratorprogramms sind im Folgenden beschrieben:

- Es läßt Sie den Status von Festplatten überwachen, welche an den HPT 370A Controller angeschlossen sind, und zeigt Ihnen RAID-Typen und deren Status auf dem Bildschirm.
- 2. Es kann direkt alle Modi der RAID-Funktionen in einem Windows-Umfeld kreieren, was es einfacher benutzerfreundlicher als die Erschaffung der RAID-Funktionen im BIOS-Modus macht.

Legen Sie die KG7-Lite/KG7/KG7-RAID -CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Das Programm sollte automatisch ausgeführt werden. Wenn nicht, rufen Sie die ausführbare Datei im Hauptverzeichnis der CD auf. Nach der Ausführung erscheint der folgende Bildschirm.



Schritt 1: Bewegen Sie den Cursor auf "HPT 37X RAID Administrator" und klicken darauf, um zum nächsten Schritt zu gehen.



Schritt 2: The "InstallShield Wizard" erscheint und der nächste Bildschirm erscheint für eine Weile



Schritt 3: Nun erscheint der Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld. Klicken Sie "Weiter>", um fortzufahren.



Schritt 4: Der Bildschirm mit der Software-Lizenzübereinkunft erscheint, lesen Sie diese und klicken dann "Ja", um fortzufahren.

6-2 Chapter 6



Schritt 5: Nun können Sie einen Zielordner auswählen. Wir empfehlen Ihnen, den voreingestellten Ordner als Zielordner zu verwenden. Wenn Sie den Ordner festgelegt haben, klicken Sie "Weiter>", um fortzufahren.




Schritt 6: Nun können Sie den Programmordner wählen. Der Setup-Assistent fügt den aufgelisteten Programmordnern Programmsymbole an. Klicken Sie "Weiter>", um fortzufahren.



Schritt 7: Das System beginnt mit dem Kopieren der Dateien. Sie können den Verlauf dieses Vorgangs auf der Prozentleiste verfolgen.



Schritt 8: Nach beendeter Installation wählen "Ja, ich möchte jetzt meinen Computer neu starten." im Kontrollkästchen und klicken "Beenden", um das Setup abzuschließen.



Schritt 9: Nach dem Neustart des Systems können Sie das hier oben gezeigte "RAID Administrator" aufrufen.



Dann erscheint der RAID Administrator-Bildschirm. Beachte Sie, dass ein Verknüpfungs-Symbol auf der Symbolleiste erscheint. Dies dient dazu, den Bildschirm nach dem Klicken auf das Symbol "Minimieren" in

der rechten oberen Ecke des Bildschirms wieder aufzurufen. Dieses Verknüpfungs-Symbol verschwindet, wenn Sie das Symbol "Exit" anklicken.

Nun sind Sie im RAID Administrator-Bildschirm. Ihre aktuelle Gerätezuweisung ist auf einen Blick

überschaubar. Bewegen Sie den Cursor auf das Laufwerksymbol, welches Sie anschauen möchten und klicken darauf

Der Bildschirm unten zeigt, dass zwei Festplatten an den HPT 370A Controller angeschlossen sind. Sie können jedes HDD-Symbol anklicken, um mehr Information zu der entsprechenden HDD zu finden.



Der Bildschirm unten zeigt Ihnen, wie Sie detailliertere Information zu RAID finden können. Sie können den Ordner "Help" und dann "Index…" wählen, um mehr Information zum RAID-Betrieb, Einstellungen etc. zu finden.



6-4 Kapitel 6

Anmerkung

Der RAID Administrator-Hauptbildschirm zeigt Ihnen Versionsinformation zur RAID Administrator Software, da diese Version sich von Ihrer CD-Version unterscheidet. Es ist unwesentlich, welche Version Sie verwenden, wenn Sie aber die neueste Version dieser Software verwenden möchten, können Sie auf unserer Website oder FTP-Server nachschauen, ob schon neuere Versionen erhältlich sind.

Anhang A. VIA 4 in 1 Treiberinstallation für Windows[®] 98 SE & Windows[®] 2000

Nach der Installation von Windows® 98 SE oder Windows® 2000 müssen Sie die VIA 4 in 1-Treiber installieren. Der folgende Abschnitt bietet schrittweise Anweisungen zu diesem Vorgang.

Anmerkung

Nachdem Sie Windows® 98 SE & Windows® 2000 installiert haben, wird die Qualität Ihrer Anzeige schlecht sein, da sie auf 640*480 und 16 Farben gestellt ist. Für beste Bildschirmerfassungsqualität installieren Sie die VGA-Treiber und stellen den Desktop auf 800*600 und True Color.

Anmerkung

Im Betriebsystem Windows® 2000 müssen Sie den Service Pack 2 (SP2) für beste Systemleistung installieren. Sie können SP2 von Microsofts® Webseite herunterladen.

Anmerkung

Details zu Windows® 98 SE oder Windows® 2000 werden in diesem Handbuch nicht erwähnt. Wenn Sie Probleme mit der Installation, Betrieb und Einstellungen von Windows® 98 SE oder Windows® 2000 haben, schauen Sie bitte in Ihrem Windows® 98 SE oder Windows® 2000 Handbuch oder anderen Datenbänken der Microsoft® Corporation nach.

Legen Sie die KG7-Lite/KG7/KG7-RAID -CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Das Programm sollte automatisch ausgeführt werden. Wenn nicht, rufen Sie die ausführbare Datei im Hauptverzeichnis der CD auf. Nach der Ausführung erscheint der folgende Bildschirm.



Schritt 1: Bewegen Sie den Cursor auf "VIA 4in1 Treiber" und klicken darauf, um zum nächsten Bildschirm zu gehen.



Schritt 2: Der "InstallShield Wizard" erscheint und der nächste Bildschirm erscheint für eine Weile.

A-2 Anhang A



Schritt 3: Nun erscheint der Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld. Klicken Sie "Weiter>", um fortzufahren.



Schritt 4: Der Service Pack-Readme Bildschirm will erscheinen. Klicken Sie "Ja", um fortzufahren.



Schritt 5: Sie können zwischen "Normally Install" oder "Quickly Install" wählen, um die VIA 4-in-1 Treiber zu installieren. Wenn Sie den "Quickly Install" Modus wählen, wird der neueste 4-in-1 Treiber automatisch erkannt und

installiert.

Sollten Sie Ihren VIA-Treiber aktualisieren, empfehlen wir Ihnen, 4-in-1 mittels dem Modus "Quickly Install" einzubauen, da dies den erforderlichen Treiber automatisch erkennt und aktualisiert. Im folgenden Schritt beschreiben wir den Vorgang im Modus "Normally Install".



Schritt 6: Dieses Setup-Programm installiert vier Arten von Treibern. Bitte prüfen Sie, welchen Treiber Sie installieren möchten. Wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben, klicken Sie bitte "Weiter>", um fortzufahren.. (Windows® 98 SE)



Schritt 6: Dieses Setup-Programm installiert drei Arten von Treibern. Bitte prüfen Sie, welchen Treiber Sie installieren möchten. Wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben, klicken Sie bitte "Weiter>", um fortzufahren. (Windows® 2000)



Schritt 7: Wählen Sie" Install VIA ATAPI Vendor Support Driver" und klicken dann "Weiter>", um fortzufahren. (Windows® 98 SE)



Schritt 7: Wählen Sie "Install VIA PCI IDE Bus Driver" und klicken dann"Weiter>", um fortzufahren. (Windows® 2000)



Schritt 8: Wählen Sie "Click to enable DMA Mode" und klicken dann "Weiter>". (Windows® 98 SE)



Schritt 9: Wählen Sie "Install VIA AGP VxD in Turbo Mode" und klicken dann "Weiter>". (Windows® 98 SE)

Anmerkung: Der Unterschied zwischen Normal- und Turbo-Modus

Installation im **Turbo**modus bietet erhöhte Geschwindigkeit und Leistung für Ihre Grafikkarte, während der **Normal**modus bessere Systemstabilität bietet.



Schritt 8: Wählen Sie "Install AGP 4X/133 Driver" und klicken dann"Weiter>". (Windows® 2000)

A-4 Anhang A



Schritt 10: Wählen Sie "Install VIA IRQ Routing Miniport Driver" und klicken dann "Weiter>". (Windows® 98 SE)



Schritt 11: Das Installationsprogramm zeigt Ihnen den Prozentsatz der installierten Dateien. (Windows® 98 SE)

Schritt 9: Das Installationsprogramm zeigt Ihnen den Prozentsatz der installierten Dateien. (Windows® 2000)




Schritt 12: Nach beendeter Installation wird das Installationsprogramm Sie bitten, Ihren Computer neu zu starten. Wir empfehlen Ihnen die Wahl von "Ja, ich möchte jetzt meinen Computer neu starten." Klicken Sie dann "Beenden", um Ihren Computer zum Abschluß der Treiberaktualisierung neu zu starten. (Windows® 98 SE)

Schritt 10: Nach beendeter Installation wird das Installationsprogramm Sie bitten, Ihren Computer neu zu starten. Wir empfehlen Ihnen die Wahl von "Ja, ich möchte jetzt meinen Computer neu starten." Klicken Sie dann "Beenden", um Ihren Computer zum Abschluß der Treiberaktualisierung neu zu starten. (Windows® 2000)

★ Die folgenden Beschreibungen unten sind alle für Windows® 98 SE.

Wenn Ihr Computersystem neu startet, beginnt Windows® 98 SE den Aktualisierungsvorgang, und mehrere neue Hardwaregerät werden gefunden und aktualisiert. Nach dem Neustart von Windows® 98 SE werden die CD-ROM-Laufwerke während des Aktualisierungsvorgangs nicht gefunden. Wenn Sie ein Dialogfeld bittet, die Windows® 98 SE CD ins CD-ROM-Laufwerk zu legen, ignorieren Sie diese Meldung einfach und gehen zum nächsten Arbeitsschritt.

Schritt 13: Sie können in den "Systemeigenschaften" prüfen, ob die Geräte sachgemäß installiert sind. (Windows® 98 SE)



Schritt 11: Sie können im "Gerätemanager" nachprüfen, ob die Geräte sachgemäß installiert sind. (Windows® 2000)

A-6 Anhang A



Anhang B. AMD AGP Miniport - Treiberinstallation für Windows® 98 SE & Windows® 2000

Legen Sie die die KG7-Lite/KG7/KG7-RAID CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk, Das Programm sollte automatisch ausgeführt werden. Wenn nicht, können Sie die ausführbare Datei im Hauptverzeichnis dieser CD ausführen. Nach der Ausführung erscheint der folgende Bildschirm.

Es ist egal, ob Sie zuerst den VIA Service Pack oder den AMD AGP Miniport Treiber installieren.



Schritt 1: Bewegen Sie den Cursor auf "AMD AGP Miniport Driver" und klicken darauf. Der nächste Bildschirm erscheint.

Wenn dann das Sprachmenü erscheint, wählen Sie die gewünschte Sprache, oder wählen Sie *English*, um fortzufahren. (**nur Windows**® **98 SE**)



Schritt 2: Nun erscheint der Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld. Klicken Sie "Weiter>", um fortzufahren. (Windows® 98 SE & Windows® 2000)



Schritt 3: Nach beendeter Installation bittet Sie das Installationsprogramm, Ihren Computer neu zu starten. Klicken Sie "Beenden>", um das Installationsprogramm zu verlassen, Ihren Computer neu zu starten und den Treiber zu laden. (Windows® 98 SE)



Schritt 3: Sie können sehen, dass Dateien kopiert werden. (Windows® 2000)

B-2 Anhang B



Schritt 4: Nach beendeter Installation bittet Sie das Installationsprogramm, Ihren Computer neu zu starten. Klicken Sie "OK", um Ihren Computer neu zu starten und die Treiber zu laden. (Windows® 2000)

Anhang C. Installation des VIA Hardwareüberwachungssystems

Das VIA Hardwareüberwachungssystem ist ein Selbstdiagnosesystem für PCs. Es schützt PC Hardware durch Überwachung mehrerer wichtiger Elemente, einschließlich Netzteilspannungen, CPU- & Systemventilatorgeschwindigkeiten sowie CPU- und Systemtemperaturen. Diese Elemente sind wichtig für den Betrieb des Systems; Fehler könnten zu permanentem Systemschadenführen. Wenn ein Element sich außerhalb des Normalbereiches befindet, erscheint eine Warnmeldung und bittet Sie, die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten.



Schritt 1: Die folgende Beschreibung macht Sie mit Installation und Benutzung des VIA-Hardwareüberwachungssystems vertraut. Legen Sie die KG7-Lite/KG7/KG7-RAID CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk; das Programm sollte sich automatisch ausführen. Wenn nicht, können Sie auf der CD die ausführbare Datei im Hauptverzeichnis dieser CD suchen. Nach ihrer Ausführung erscheint der Bildschirm links. Klicken Sie "Utility".




Schritt 2: Klicken Sie "VIA Hardware Doctor", um mit der Installation des VIA Hardwareüberwachungssystem-Hilfsprogramms zu beginnen.



Schritt 3: Sie werden sehen, wie das Installationsprogramm aktiv wird.

C-2 Anhang C



Schritt 4: Der Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie "Weiter", um fortzufahren.



Schritt 5: Nun können Sie das Verzeichnis für den Bestimmungsort wählen, wo Sie die Treiber installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des voreingestellten Verzeichnisses als Bestimmungsort. Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie "Weiter".



Schritt 6: Nun können Sie das Verzeichnis für das Programmverzeichnis wählen, wo Sie die Treiber installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des voreingestellten Verzeichnisses als Bestimmungsort. Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie "Weiter".




Schritt 7: Das Programm beginnt mit der Installation der nötigen Treiber, die das System braucht. Das Installationsprogramm zeigt den Installationsfortschritt.

Nach beendeter Installation vervollständigt wurde schließt das Installationsprogramm den Installationsprozess automatisch.



Nach beendeter Installation bittet Sie das Installationsprogramm, Ihren Computer neu zu starten. Klicken Sie "OK", um Ihren Computer neu zu starten und den Treiber zu laden. (nur Windows® 2000)



Schritt 8: Wählen Sie nach dem Vervollständigen der Installation "Programme" in der "Start"-Leiste. Sie sehen die Programmgruppe "VIA HM" und ein Element namens "VIA Hardware Monitor". Klicken Sie auf das Programm, und ein Fenster wie unten gezeigt erscheint.

Diese Bildschirmabbildung zeigt das Menüfenster der VIA-Hardwareüberwachung. Es enthält Informationen zu Systemtemperatur, Spannungen und Lüftergeschwindigkeit. Bei einigen Menüelementen können Sie den Warnbereich einstellen; Sie können Ihrem System entsprechend die optimalen Werte einstellen.



C-4 Anhang C



Anhang D. BIOS-Updateanleitung

Wir nehmen hier das SE6 Motherboard nur als Beispiel. Dieser Vorgang ist für alle anderen Modelle identisch.

Schritt 1: Zuerst finden Sie bitte Modell und Versionszahl Ihres Motherboards heraus. Diese Information finden Sie auf einem Steckplatz oder auf der Rückseite des Motherboards. Das Etikett sitzt bei jedem Motherboard immer an der Stelle, die auf dem Foto unten gezeigt ist.



Modellname und Version finden Sie auf dem weißen Etikett.

Schritt 2: Finden Sie die aktuelle BIOS ID heraus.



D-2 Anhang D

In diesem Beispiel ist die aktuelle BIOS ID "00". Wenn Sie schon das neueste BIOS haben, brauchen Sie es nicht zu aktualisieren. Wenn Ihr BIOS nicht die neueste Version ist, gehen Sie zum nächsten Schritt.

Schritt 3: Laden Sie sich die korrekte BIOS-Datei von unserer Webseite herunter.

[SE6]

Filename: NO SE6SW.EXE

Date: 07/06/2000

ID: SW

NOTE:

- Fixes SCSI HDD detection problem when booting from SCSI CD-ROM and executing FDISK.
- Supports 512MB memory modules.
- Sets the In-Order Queue Depth default to 4, increasing the integrated video performance.

Gehen Sie zu unserer Webseite, wählen die korrekte BIOS-Datei aus und laden sie herunter.

Schritt 4: Doppelklicken Sie die Download-Datei, sie wird sich automatisch zu einer .bin-Datei extrahieren.




Schritt 5: Erstellen Sie eine bootbare Floppy diskette und kopieren die notwendigen Dateien darauf.



Sie können eine bootbare Floppydiskette im Explorer oder im DOS-Modus erstellen. Nech dem Formatieren und Übertragen des Systems auf die Floppydiskette kopieren Sie zwei Dateien darauf: das BIOS-Flashprogramm "awdflash.exe" und die dekomprimierte BIOS-Binärdatei.

[c:\]format a: /s

Schritt 6: Starten Sie das System von der Floppydiskette.







D-4 Anhang D

Stellen Sie die erste Bootsequenz im BIOS auf "Floppy" und starten das System von der Floppydiskette.

Schritt 7: Flashen Sie das BIOS im reinen DOS-Modus.

A:\>awdflash se6_sw.bin /cc /cd /cp /py /sn /cks /r_

Nach erfolgreichem Systemstart von der Floppydiskette führen Sie das Flashprogramm gemäss dieser Anweisungen aus.

Anmerkung

Wir empfehlen Ihnen sehr, die oben genannten Parameter plus "awdflash" zum Flashen Ihres BIOS verwenden. GEBEN SIE NICHT einfach "awdflash se6_sw.bin" ohne die oben genannten Parameter plus der .bin-Datei ein.

Anmerkung

Das Award-Flash-Programm läuft nicht unter Windows® 95/98 SE oder Windows® NT, Sie müssen sich unter DOS befinden

Prüfen Sie, welche BIOS-Datei Sie mit Ihrem Motherboard verwenden sollten. Aktualisieren Sie nicht mit der falschen BIOS-Datei., ansonsten könnten Systemfehler auftreten.

Anmerkung

Bitte verwenden Sie zum Flashen Ihres KG7-Lite/KG7/KG7-RAID Motherboard BIOS keine ältere Version des Award Flash Memory Writer als Version 7.52C; sonst können Fehler oder Probleme beim Flashen auftreten.

Anmerkung

Während der Aktualisierung wird der Vorgang in weißen Blöcken gemessen und angezeigt. Die letzten vier blauen Blöcke des Flash-Updatevorgangs repräsentieren den "BIOS-Bootblock". Der BIOS-Bootblock dient dazu, das BIOS vor Beschädigung während des Programmierens zu schützen. Er sollte nicht jedes Mal programmiert werden. Wenn dieser "BIOS-Bootblock" intakt bleibt, wenn das BIOS während des Programmierens beschädigt wird, können Sie beim nächsten Mal von einer bootbaren Floppy Ihren Computer starten. Hierdurch können Sie Ihr BIOS ohne technische Hilfestellung von Ihrem Händler erneut flashen.

Anhang E. Fehlerbehebung (Brauchen Sie Hilfe?)

Motherboard - Fehlerbehebung:

F & A:

- F: Muss ich das CMOS löschen, bevor ich ein neues Motherboard in mein Computersystem einbaue?
- A: Ja, wir empfehlen Ihnen sehr, das CMOS vor der Installation eines neuen Motherboards zu löschen. Bitte setzen Sie die CMOS-Brücke von ihrer voreingestellten 1-2-Position einige Sekunden lang auf 2-3 und dann wieder zurück. Wenn Sie danach Ihr System zum ersten Mal booten, befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch, um die optimierten Voreinstellungen zu laden.
- F: Was soll ich tun, wenn mein System sich beim Aktualisieren des BIOS oder nach Einstellung falscher CPU-Parameter aufhängt?
- A: Wann immer Sie Ihr BIOS aktualisieren, oder wenn das System sich aufgrund falscher CPU-Parametereinstellungen aufhängt, löschen Sie immer zuerst die CMOS-Brückeneinstellungen, bevor Sie den Computer neu starten.
- F: Wie kann ich eine schnelle Antwort auf meine technischen Fragen bekommen?
- A: Befolgen Sie die Richtlinien im "Formblatt für Technische Hilfe" dieses Handbuchs.

Wenn Sie auf Probleme während des Betriebs stoßen, eliminieren Sie vor dem Ausfüllen des Formblatts für technische Hilfestellung zuerst alle Peripheriegeräte, die nichts mit dem Problem zu tun haben und schreiben sie auf das Formblatt, damit unser technisches Hilfspersonal schnell Ihr Problem mit dem Motherboard entscheiden und Ihnen die nötigen Antworten angeben kann. Faxen Sie dieses Formblatt an Ihren Händler oder die Firma, wo Sie die Hardware gekauft haben, um unsere technische Hilfe in Anspruch nehmen zu können. (Sie können sich auf die unten angegebenen Beispiele beziehen)



Beispiel 1: System umfasst Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD, VGA-KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUNDKARTE etc. Wenn Sie nach dem Zusammenbau des Systems nicht booten können, prüfen Sie die Schlüsselkomponenten des Systems auf die unten beschriebene Weise. Zuerst entfernen Sie alle Interfacekarten außer der VGA-Karte und versuchen, neu zu booten.

Wenn Sie immer noch nicht booten können:

Versuchen Sie, eine VGA-Karte einer anderen Marke oder Modells einzubauen und schauen, ob das System startet. Wenn es immer noch nicht startet, schreiben Sie die Modelle von VGA-Karte und Motherboard sowie die BIOS-Identifikationszahl und die CPU auf das Formblatt für technische Hilfe (siehe Anweisungen) und beschreiben das Problem im vorgegebenen Feld für die Problembeschreibung.

Wenn Sie booten können:

Setzen Sie nach und nach die Interfacekarten wieder ein, die Sie aus dem System entfernt haben und versuchen nach dem Einsetzen jeder Karte, das System neu zu starten, bis das System nicht mehr startet. Lassen Sie die VGA-Karte und die Interfacekarte, die das Problem ausgelöst hat, auf dem Motherboard, entfernen alle

E-2 Anhang E

anderen Karten oder Peripheriegeräte und starten neu. Wenn Sie immer noch nicht starten können, schreiben Sie Information zu beiden Karten im Feld für die Zusatzkarten und vergessen nicht, das Modell des Motherboards, Version, BIOS-Identifikationszahl und CPU (s. Anweisungen) anzugeben und eine Beschreibung des Problems mitzuliefern.



Beispiel 2: System umfasst Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD, VGA-KARTE, LAN KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUND KARTE. Wenn Sie nach dem Zusammenbau und der Installation der Soundkartentreiber Ihr System neu starten und es den Soundkartentreiber ausführt, stellt es sich automatisch zurück. Dieses Problem kann am Soundkartentreiber liegen. Während DOS startet, drücken Sie die UMSCHALT (BYPASS) Taste, um CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT zu überspringen; bearbeiten Sie CONFIG.SYS mit einem Texteditor und fügen der Zeile, die den Soundkartentreiber lädt, die Anmerkung REM an, um den Soundkartentreiber zu deaktivieren. Siehe folgendes Beispiel.

CONFIG.SYS:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN

DOS=HIGH, UMB

FILES=40

BUFFERS=36

REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS

LASTDRIVE=Z

Starten Sie das System neu. Wenn das System startet und sich nicht zurückstellt, können Sie sicher sein, dass das Problem am Soundkartentreiber liegt. Schreiben Sie die Modelle von Soundkarte und Motherboard und die BIOS-Identifikationszahl in das Formblatt für technische Hilfe (s. Anweisungen) und beschreiben das Problem im vorgegebenen Feld.

©©© Wir zeigen Ihnen, wie das"Formblatt für Technische Hilfe" auszufüllen ist.

Anweisungen...

Zum Ausfüllen dieses "Formblatts für technische Hilfe" befolgen Sie Schritt für Schritt die Anweisungen unten:

1*. **MODELL:** Geben Sie die Modellnummer an (steht in Ihrem Handbuch).


Beispiel: KG7-Lite, KG7, KG7-RAID, KT7A, KT7A-RAID, KT7, KT7-RAID etc...

2*. Modellnummer des Motherboards (REV): Geben Sie die Modellnummer des Motherboards an, die auf dem Motherboard mit "REV:*.**" angegeben ist.

Beispiel: REV: 1.01

3*. BIOS ID und Teilnr.: Siehe Anhang D für detailliertere Informationen.

4. TREIBER REV: Geben Sie die Treiberversionsnummer an, die Sie auf der Diskette DEVICE TREIBER unter "Release *.**". finden (wenn Sie sie haben) Beispiel:



5°. OS/ANWENDUNGSPROGRAMM: Geben Sie hier Ihr Betriebsystem und die Anwendungsprogramme auf Ihrem System an.

Beispiel: MS-DOS[®] 6.22, Windows[®] 98 SE, Windows[®] 2000....

6*. CPU: Geben Sie hier Marke und Geschwindigkeit (MHz) Ihrer CPU an.

Beispiel: (A) Unter "Marke" schreiben Sie "AMD", unter "Technische Daten" schreiben Sie "Duron™ 600 MHz" ∘

7. Festplatte: Geben Sie hier Marke und technische Daten Ihrer Festplatte(n) an, bestimmen Sie, ob die Festplatte □IDE1 oder □IDE2 verwendet. Wenn Sie das Fassungsvermögen der Platte kennen, geben Sie es an und markieren ("✓") "□"; wenn Sie nichts angeben, gehen wir davon aus, dass Ihre Festplatte" ☐IDE1" Master ist.

Beispiel: Unter "Festplatte" markieren Sie das Kästchen, unter "Marke" schreiben Sie "Seagate", unter Technische Daten schreiben Sie "ST31621A (1.6 GB)".

8. CD-ROM-Laufwerk: Geben Sie hier Marke und technische Daten Ihres CD-ROM-Laufwerks ein. Bestimmen Sie, ob es ☐ IDE1 oder ☐ IDE2 verwendet, und markieren ("✓") "☐"; wenn Sie nichts angeben, gehen wir davon aus, dass Ihr CD-ROM/Laufwerk" ☐ IDE2" Master ist.

Beispiel: Unter "CD-ROM-Laufwerk" markieren Sie das Kästchen, unter "Marke" schreiben Sie "Mitsumi", unter Technische Daten, schreiben Sie "FX-400D".

 Systemspeicher (DDR SDRAM): Zeigt Marke und Spezifikationen (DDR DIMM) Ihres Systemspeichers an, wie z. B. Dichte, Beschreibung, Modulkomponenten, Modulteilnummer, CAS-Latenz, Geschwindigkeit (MHz). Beispiel:

Unter "Marke" schreiben Sie "Micron", unter Spezifikationen:

Dichte: 128MB, Beschreibung: SS 16 Megx72 2.5V ECC Gold, Modulkomponenten: (9) 16 Megx 8, Modulteilnr: MT9VDDT1672AG, CAS-Latenz: 2, Geschwindigkeit (MHz): 200 MHz.

Bitte geben Sie uns detaillierte Informationen zu Ihren DDR SDRAM-Modulen, dies wird uns bei der Simulation Ihrer Probleme helfen.

10. ZUSATZKARTE: Geben Sie hier an, bei welchen Zusatzkarten Sie sich *absolut sicher* sind, dass sie mit dem Problem zusammenhängen.

Wenn Sie die Ursache des Problems nicht finden können, geben Sie alle Zusatzkarten in Ihrem System an.

Anme	rk	ıın	σ
7 X11111C	/I IN	un	5

Elemente in Anführungszeichen müssen ausgefüllt werden.

E-4 Anhang E

RAID - Fehlerbehebung

F & A:

- F: Kann ich Festplatten unterschiedlicher Kapazität oder Transfermodi verwenden?
- A: Für beste Leistung empfehlen wir, Festplatten desselben Modells zu verwenden.
- F: Wie weise ich ein Boot-Gerät zu?
- A: Drücken Sie < Strg > < H > zum Zuweisen eines Boot-Geräts in RAID BIOS (Handbuch Kapitel 4).
- F: Warum kann ich die korrekte Kapazität im FDISK-Hilfsprogramm nicht sehen?
- A: Dies ist ein bekanntes Problem mit Windows® 95/98's FDISK-Programm. Wenn das FDISK-Programm unter Windows® 95/98 SE für eine IBM 75GB Festplatte DTLA 307075 nur 7768MB anzeigt, wenden Sie sich bitte an Microsoft® für die neueste Version von FDISK. Unter Windows® 2000 gibt es dieses 64GB-Problem nicht.

http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/welcome.htm

- F: Wie kann ich ein Striping&Mirror-Array (RAID 0+1) erstellen?
- A: Sie brauchen vier Laufwerke (Anhang A), von denen je zwei auf dem selben Kanal/Kabelgefüge liegen, um ein Striping Array zu erstellen. Dann erstellen Sie ein Mirror-Array mit diesen beiden Striping-Arrays (Handbuch Kapitel 4).
- 1. Drücken Sie <Strg> <H>, um die Konfiguration einzurichten
- 2. Wählen Sie Element 1, um RAID zu erstellen.
- 3. Wählen Sie Element 1, um den Array-Modus auf Striping&Mirror (RAID 0+1) einzustellen.
- 4. Wählen Sie Element 2, um Laufwerke zu wählen. Zwei Striping-Arrays werden automatisch erstellt, Sie brauchen nur zweimal die Eingabetaste zu drücken.
- 5. Wählen Sie Element 4, um mit der Erstellung zu beginnen.
- 6. Drücken Sie < Esc>, um die Einstellung zu beenden und RAID BIOS zu verlassen.
- F: Wie erstelle ich ein Mirror-Array, wenn eins der Laufwerke nicht funktioniert?
- A: Sie müssen die vorherige Array-Einstellung löschen, die Daten duplizieren und dann eine neue Array-Einstellung aufbauen (Handbuch Kapitel 4).
- 1. Drücken Sie <Strg> <H> für die Setup-Konfiguration
- 2. Wählen Sie Element 2, um das Array zu löschen.
- 3. Wählen Sie Element 3, um eine Mirror-Festplatte zu duplizieren.
- 4. Wählen Sie Unterelement 1, um die Quellplatte zu wählen, auf der sich die Daten befinden.
- 5. Wählen Sie Unterelement 2, um die Zielplatte zu wählen, die neue und leere.
- **6.** Wählen Sie Unterelement 3, um mit der Duplizierung zu beginnen.
- 7. Nach beendeter Duplizierung drücken Sie < Esc>, um das RAID BIOS zu verlassen.

F: Warum erscheint die Meldung "NO ROM BASIC SYSTEM HALTED" beim Booten?

A: Ihr System enthält keine aktivierte Primärpartition. Bitte erstellen Sie eine mit FDISK oder einem anderen Hilfsprogramm.

Tun und lassen:

- Verwenden Sie immer Laufwerke desselben Modells für beste Qualität und Leistung. Unterschiedliche Firmware hat unterschiedliche Timingcharakteristika, was die RAID-Leistung schwächen kann.
- Wenn Sie zwei Laufwerke haben, schließen Sie sie bitte an zwei unterschiedliche Kanäle als Masterlaufwerk an
- Beim Anschluss von Laufwerken an die RAID-Karte vergewissern Sie sich bitte, dass die Master/Slave-Brückeneinstellungen korrekt sind. Wenn nur ein Laufwerk auf einem Kanal/Kabel liegt, stellen Sie es Master- oder Single-Laufwerk ein.
- 4. Verwenden Sie bitte immer Kabel mit 80 Leitern.
- 5. Schließen Sie keine ATAPI-Geräte (CD-ROM, LS-120, MO, ZIP etc.) an die RAID-Karte an.
- 6. Für beste Leistung verwenden Sie bitte Ultra DMA 66/100-Festplatten.

E-6 Anhang E

Formblatt für technische Hilfe

📤 Firma:		■ Telefonnr.:			
★ Kontaktperson:		➡ Faxnr.:			
⚠ Emailadresse:					
Modell	*	BIOS ID#	*		
Motherboard Modell Nr.		TREIBER REV			
OS/Anwendungspro gramm	*				
Hardware	Marke	Technische Daten			
CPU	*				
Festplatte □IDE1 □IDE2					
CD-ROM □IDE1 -Laufwer □IDE2 k					
Systemspeicher					
(DRAM)					
ZUSATZKARTE					
赵 Problembeschreibun	g:				

Anhang F. Wo Sie technische Hilfe finden

(auf unserer Website) http://www.abit.com.tw
(in Nordamerika) http://www.abit-usa.com
(in Europa) http://www.abit.nl

Vielen Dank für Ihre Wahl von ABIT-Produkten. Die Firma ABIT verkauft alle ihre Produkte über Vertriebshändler, Importeure und Systemintegrierer, aber nicht direkt an Endverbraucher. Bevor Sie uns um technische Hilfe emailen, fragen Sie bitte Ihren Händler oder Integrierer, ob Sie bestimmte Dienstleistungen benötigen, denn sie sind diejenigen, die Ihnen Ihr System verkauft haben und sollten am besten wissen, was getan werden kann. Die Ihnen geleisteten Dienste können Ihnen bei der Entscheidung über zukünftige Anschaffungen Denkanstöße geben.

Wir schätzen jeden Kunden sehr und würden Ihnen gerne unsere bestmöglichen Dienste bieten. Schneller Kundendienst ist unsere höchste Priorität. Wir bekommen allerdings sehr viele Telefonanrufe und eine gewaltige Anzahl von Emails aus aller Herren Länder. Zur Zeit ist es uns nicht möglich, jede einzelne Anfrage zu beantworten, daher ist es gut möglich, dass Sie auf uns geschickte Emails keine Antwort bekommen. Wir haben viele Kompatibilitäts- und Verläßlichkeitstests durchgeführt, um sicher zu gehen, dass unsere Produkte beste Qualität und Kompatibilität bieten. Falls Sie Service oder technische Hilfe brauchen, bitten wir Sie um Verständnis für unsere Kapazitätsbeschränkungen; bitte wenden Sie sich bei Fragen immer zuerst an den Händler, bei dem Sie das Produkt erstanden haben.

Zur Beschleunigung unseres Kundendienstes empfehlen wir Ihnen, den unten beschriebenen Verfahren zu folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Mit Ihrer Hilfe können wir unsere Verpflichtung wahrmachen, der größtmöglichen Anzahl von ABIT-Kunden bestmöglichen Service zu bieten:

- 1. Schauen Sie im Handbuch nach. Es klingt simpel, aber wir haben uns viel Mühe gegeben, ein gründlich erdachtes und gut geschriebenes Handbuch zu erstellen. Es ist voller Information, die nicht nur Motherboards abdeckt. Die Ihrem Motherboard beiliegende CD-ROM enthält das Handbuch sowie die Treiber. Wenn Sie keines von beiden haben, besuchen Sie den Programm-Downloadbereich auf unserer Website oder den FTP Server unter
- 2. Downloaden Sie die neuesten BIOS, Software oder Treiber. Bitte besuchen Sie unsere Programm-Downloadbereich auf unserer Website, um zu sehen, ob Sie das neueste BIOS haben. Diese wurden über die Zeit hinweg entwickelt, um Programmfehler oder Inkompatibilitätsfragen zu eliminieren. Vergewissern Sie sich bitte auch, dass Sie die neuesten Treiber für Ihre Zusatzkarten haben!
- 3. Lesen Sie den ABIT-Führer zu technischen Termini und die FAQ auf unserer Website. Wir versuchen, die FAQs mit mehr Information zu erweitern und sie noch nützlicher zu gestalten. Wenn Sie Vorschläge haben, lassen Sie es uns wissen! Für brandheiße Themen lesen Sie bitte unsere HOT FAO!
- 4. Internet Newsgroups. Diese sind eine fantastische Informationsquelle und viele Teilnehmer dieser Gruppen bieten Hilfe an. ABIT's Internet Newsgroup, alt.comp.periphs.mainboard.abit, ist ein ideales öffentliches Forum für Informationsaustausch und die Diskussion von Erfahrungen mit ABITs Produkten. Sie werden oft sehen, dass Ihre Fragen schon zuvor gestellt wurden. Dies ist eine öffentliche Internet-Newsgroup und für freie Diskussionen gedacht. Hier eine Liste einiger der gebräuchlicheren Newsgroups:

alt.comp.periphs.mainboard.abit comp.sys.ibm.pc.hardware.chips alt.comp.hardware.overclocking F-2 Anhang F

alt.comp.hardware.homebuilt alt.comp.hardware.pc-homebuilt

Fragen Sie Ihren Händler. Ihr autorisierter ABIT-Händler sollte in der Lage sein, die schnellste Lösung für Ihre technischen Probleme zu finden. Wir verkaufen unsere Produkte über Vertriebe, die sie wiederum durch Verteiler an Groß- und Einzelhändler weitergeben. Ihr Händler sollte mit Ihrer Systemkonfiguration vertraut sein und Ihr Problem viel effizienter als wir lösen können. Schließlich sind Sie für Ihren Händler ein wichtiger Kunde, der vielleicht mehr Produkte kaufen wird und ihn auch seinen Freunden weiterempfehlen kann. Er hat Ihr System integriert und es Ihnen verkauft. Er sollte am besten wissen, wie Ihre Systemkonfiguration aussieht und wo Ihr Problem liegt. Weiterhin sollte er vernünftige Rückgabe- und Rückerstattungskonditionen bieten. Die Qualität seines Kundendienstes ist auch eine gute Leitlinie für Ihren nächsten Kauf.

5. Kontakt mit ABIT. Wenn Sie sich mit ABIT direkt in Verbindung setzen möchten, können Sie E-Mail an die technische Hilfe bei ABIT senden. Wenden Sie sich bitte zuerst an das Support-Team unserer Ihnen am nächsten liegenden Zweigstelle. Diese sind mit den lokalen Bedingungen vertrauter und wissen, welche Händler welche Produkte und Dienstleistungen anbieten. Aufgrund der großen Zahl von E-mails, die wir jeden Tag empfangen, sowie aus anderen Gründen, wie z. B. die zur Problemrekonstruktion nötige Zeit, können wir nicht jede einzelne E-Mail beantworten. Bitte verstehen Sie, dass wir durch Verteilerkanäle verkaufen und nicht die Ressourcen haben, jeden Endanwender zu bedienen. Wir werden trotzdem versuchen unser Bestes zu geben, jedem Kunden zu helfen. Bitte denken Sie auch daran, dass für viele Mitarbeiter in unserer Abteilung für technische Hilfe Englisch eine zweite Sprache ist, d. h., Sie haben eine bessere Chance, eine nützliche Antwort zu bekommen, wenn Ihre Frage von vornherein verstanden wurde. Bitte verwenden Sie eine einfache, klare Sprache, die das Problem exakt darstellt, vermeiden Sie Ausschweifungen oder blumige Konstruktionen und geben Sie immer Ihre Systemkomponenten an. Im Folgenden finden Sie nun die Kontaktinformation für unsere Zweigstellen:

In Nord- und Südamerika wenden Sie sich bitte an: ABIT Computer (USA) Corporation

46808 Lakeview Blvd.

Fremont, California 94538, U.S.A.

sales@abit-usa.com

technical@abit-usa.com

Tel: 1-510-623-0500 Fax: 1-510-623-1092

In GB UK und Irland:

ABIT Computer Corporation Ltd.

Unit 3, 24-26 Boulton Road Stevenage, Herts SG1 4QX, UK

abituksales@compuserve.com abituktech@compuserve.com

Tel: 44-1438-228888 Fax: 44-1438-226333

In Deutschland und Beneluxländern (Belgien, Holland, Luxemburg): AMOR Computer B.V. (ABIT's European Office)

Van Coehoornstraat 7, 5916 PH Venlo. The Netherlands

sales@abit.nl

technical@abit.nl Tel: 31-77-3204428 Fax: 31-77-3204420

Für alle anderen hier nicht aufgeführten Gegenden: Zentrale Taiwan

Wenn Sie sich an unsere Zentrale wenden, denken Sie bitte daran, dass wir uns in Taiwan befinden und unsere lokale Zeit hier 8 Stunden später als Greenwich Mean Time ist. Außerdem begehen wir hier Feiertage, die sich von denen in Ihrem Land unterscheiden könnten.

ABIT Computer Corporation

3F-7, No. 79, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.

Hsi Chi, Taipei Hsien, Taiwan

sales@abit.com.tw

market@abit.com.tw

technical@abit.com.tw

Tel: 886-2-2698-1888 Fax: 886-2-2698-1811

RMA Service. Wenn Ihr System bis dato funktionierte, aber nun den Dienst verweigert, obwohl Sie keine neue Software oder Hardware installiert haben, ist es wahrscheinlich, dass eine defekte Komponente vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort sollten Sie in den Genuß von Rückgabe- und Ersatzklauseln kommen können.

- 6. Meldung von Kompatibilitätsproblems an ABIT. Aufgrund der riesigen Menge an E-mail-Nachrichten, die wir täglich empfangen, sind wir gezwungen, bestimmten Nachrichten größere Bedeutung als anderen zuzuweisen. Aus diesem Grunde stehen Kompatibilitätsprobleme, die uns gemeldet werden, inklusive detaillierter Information zu Systemkonfiguration und Fehlersymptomen, in höchster Priorität. Es tut uns sehr leid, dass wir andere Fragen nicht direkt beantworten können. Sie können aber Ihre Fragen auf Internet-Newsgroups posten, so dass eine große Anzahl an Anwendern von dieser Information profitieren können. Bitte überprüfen Sie die Newsgroups von Zeit zu Zeit.
- 7. Im Folgenden sind die Websites einiger Chipsatzhersteller aufgelistet:

ALi's Webseite: http://www.ali.com.tw/ AMD's Website: http://www.amd.com/

Highpoint Technology Inc.'s Webseite: http://www.highpoint-tech.com/

Intel's Webseite: http://www.intel.com/ SiS' Webseite: http://www.sis.com.tw/ VIA's Webseite: http://www.via.com.tw/ F-4 Anhang F

Vielen Dank, Ihre ABIT Computer Corporation http://www.abit.com.tw